

Router Teldat

Interfaces LAN

Doc. DM509 Rev. 8.30 Marzo, 2000

Capítulo	1 C	onfiguración de interfaces Token Ring	1
1.		INTRODUCCIÓN	.2
	1.1.	VISUALIZACIÓN DEL PROMPT DE CONFIGURACIÓN TOKEN RING	.2
	1.2.	COMANDOS DE CONFIGURACIÓN TOKEN RING	.2
		a) ? (AYUDA)	. 3
		<i>b) LIST</i>	. 3
		c) LLC	.3
		d) MEDIA-TYPE	. 4
		e) PACKET-SIZE	.4
		<i>f</i>) <i>SET</i>	. 4
		g) SOURCE-ROUTING	. 5
		h) SPEED	. 5
		<i>i) EXIT</i>	.6
	1.3.	COMANDOS DE CONFIGURACION LLC	.6
		<i>a)</i> ? (<i>AYUDA</i>)	.6
		b) LIST	.7
		c) SET	.7
		<i>d) EXII</i>	9
Capítulo	2 M	Ionitorización de interfaces Token Ring	11
1.		INTRODUCCIÓN	. 12
	1.1.	VISUALIZACIÓN DEL PROMPT DE MONITORIZACIÓN TOKEN RING	. 12
	1.2.	COMANDOS DE MONITORIZACIÓN TOKEN RING	. 12
		a) ? (AYUDA)	.13
		<i>b) LLC</i>	.13
		<i>c) RIF-DUMP</i>	.13
	1.0		.14
	1.3.	COMANDOS DE MONITORIZACION LLC	.14
		a) (AYUDA)	14
		b) CLEAR-COUNTERS	14
		<i>C) L</i> 151	21
		a) EVIT	21
	1 /	INTERFACES TOKEN RING V COMANDO DE MONITORIZACIÓN I	DFI
	INT	FRFAZ	25
		a) DEVICE	25
Conítulo	20	a) Deficiención de interfaces Ethernet	20
Capitulo	50		49
1.	1.1		.30
	1.1.	VISUALIZACION DEL PROMPT DE CONFIGURACION ETHERNET	. 30
	1.2.	$2(A \times UDA) = 2(A \times UDA)$. 30
		$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	31
		c) IP encapsulation	32
		d) LIST	32
		e) LLC	32
		f) MAC address	.32
		g) EXIT	.33
Canítulo	4 14	o, Ionitarización de interfaces Ethernet	34
			25
1.	11	ΙΝΙΚΟΡΟΟΟΙΟΝ VISUAL ΙΖΑΛΙΌΝ DEL PROMPT DE ΜΟΝΙΤΟΡΙΖΑΛΙΌΝ ΕΤΗΕΡΝΕΤ	. 33
	1.1.	VISCALIZACIÓN DEL I KOMI I DE MONITORIZACIÓN ETHERNET	

1.2.	COMANDOS D	E MONITOR	ΖA	CIÓN ETHER	NET			35
<i>a</i>)	? (AYUDA)							36
<i>b</i>)	COLLISION							36
<i>c</i>)	<i>LLC</i>							37
<i>d</i>)	EXIT							37
1.3.	INTERFACES	ETHERNET	Y	COMANDO	DE	MONITORIZACI	ŹМ	DEL
INTERFAZ	Z							37
<i>a</i>)	DEVICE							37

Capítulo 1 Configuración de interfaces Token Ring



1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo describe los comandos de configuración Token Ring incluyendo los siguientes apartados:

- Visualización del prompt de configuración Token Ring
- Comandos de configuración Token Ring
- Comandos de configuración LLC

1.1. <u>VISUALIZACIÓN DEL PROMPT DE CONFIGURACIÓN</u> <u>TOKEN RING</u>

Para mostrar el prompt de configuración Token Ring TKR config>

- 1. Escriba **LIST DEVICES** en el prompt de configuración *Config*> para visualizar la lista de interfaces y su número de interfaz.
- 2. Escriba **NETWORK** seguido del número del interfaz Token Ring.

Ejemplo:

Config>NETWORK 0 -- Token Ring Config --TKR config>

1.2. COMANDOS DE CONFIGURACIÓN TOKEN RING

El cuadro 1 resume los comandos de configuración del interfaz Token Ring, que se explican a continuación. Escriba los comandos en el prompt *TKR config>*.

Se debe reiniciar el router para que tengan efecto las modificaciones en la configuración.

Comando	Función
? (AYUDA)	Muestra los comandos u opciones disponibles.
LIST	Muestra la configuración del interfaz Token Ring seleccionado.
LLC	Muestra el prompt de configuración LLC (LLC config>).
MEDIA-TYPE	Configura el tipo de cable: apantallado o no apantallado.
PACKET-SIZE	Modifica la longitud de la trama para todas las redes Token Ring.
SET	Modifica el temporizador para la cache RIF y la dirección MAC del interfaz.
SOU RCE-ROUTING	Activa o desactiva source-routing en el interfaz.
SPE ED	Configura la velocidad del interfaz en Mbps.
EXIT	Vuelve al prompt de configuración (Config>).





En **negrita** aparece el número mínimo de caracteres que hay que teclear para que el comando sea reconocido.

a) <u>? (AYUDA)</u>

Lista los comandos disponibles o sus opciones.

Sintaxis:

TKR config>?

Ejemplo:

```
TKR config>?
LIST
LLC
MEDIA-TYPE
PACKET-SIZE
SET
SOURCE-ROUTING
SPEED
EXIT
TKR config>
```

b) <u>LIST</u>

Muestra la configuración actual para el interfaz Token Ring.

Sintaxis:

TKR config>LIST

Ejemplo:

```
TKR config>LIST

Packet size : 2052

Speed: 16 Mbps

Media: UTP media

RIF aging: 120

Source Routing: Enabled

MAC address: 00:00:00:00:00

TKR config>
```

c) <u>LLC</u>

Muestra el prompt de configuración LLC (*LLC config*>). Se requiere configuración LLC para pasar tramas sobre la red SNA. Consultar la sección "Comandos de Configuración LLC" para la descripción de estos comandos.

Sintaxis:

```
TKR config>LLC
```

Ejemplo:

TKR config>LLC LLC user configuration LLC Cfg>



d) <u>MEDIA-TYPE</u>

Modifica el tipo de cable de la red. Las opciones son par trenzado apantallado (Shielded Twisted Pair - STP-) y par trenzado no apantallado (Unshielded Twisted Pair -UTP-). La opción por defecto es par trenzado no apantallado UTP.

Sintaxis:

TKR config>**ME**DIA-TYPE <tipo cable>

Ejemplo:

TKR config>MEDIA-TYPE STP TKR config>

e) <u>PACKET-SIZE</u>

Modifica la longitud de la trama para todas las redes Token Ring. La modificación de la longitud de la trama aumenta en gran medida los requisitos de la memoria del equipo.

El siguiente cuadro muestra las longitudes de trama válidas para redes a 4Mbps y a 16 Mbps.

Cuadro 2. Longitudes válidas de trama Token Ring.

Velocidad	Valores (# de bytes)	
4 Mbps	1470, 2052, 4399*	
16 Mbps	1470, 2052, 4399	
	8130, 11407, 17749	

* Si asigna un valor de longitud de trama mayor que 4.399 bytes el programa ajustará dicho valor a 4.399

Sintaxis:

TKR config>**PA**CKET-SIZE <longitud trama>

Ejemplo:

```
TKR config>PACKET-SIZE
Packet Size (1470,2052,4399,8130,11407,17749)[2052]? 4399
TKR config>
```

Si se da un valor no permitido se muestra por pantalla el siguiente texto:

Wrong packet size

f) <u>SET</u>

Configura el temporizador Routing Information Field (RIF) y la dirección física (MAC) del interfaz. **Sintaxis:**



TKR config> SET ?		
MAC-ADDRESS		
R IF-TIMER		
TKR config>		

SET MAC-ADDRESS

El interfaz puede adoptar direcciones localmente administradas o una dada por el fabricante del equipo (universalmente administrada). Con este comando sólo se pueden dar direcciones localmente administradas. Al introducir 00:00:00:00:00:00 (el valor por defecto) se utiliza la dirección dada por el fabricante para el interfaz. Por defecto se utiliza esta última dirección MAC.

Ejemplo:

TKR config>SET MAC-ADDRESS MAC address [00:00:00:00:00]? TKR config>

SET RIF-TIMER

Cantidad de tiempo en segundos que el router mantiene la información de RIF antes de refrescarla. El valor por defecto es de 120 segundos.

Ejemplo:

```
TKR config>SET RIF-TIMER
RIF aging[120]?150
TKR config>
```

g) <u>SOURCE-ROUTING</u>

Habilita o deshabilita el source routing de estaciones finales. Por este proceso las estaciones finales pueden determinar la ruta a otros dispositivos de red a lo largo de bridges que implementan source routing. Permite que el protocolo IP alcance nodos situados al otro extremo del bridge en modo source routing. Esta opción es independiente de si el interfaz soporta o no source routing en el proceso de transmisión y recepción de tramas de este tipo. La configuración por defecto es habilitado.

Sintaxis:

```
TKR config>SOURCE-ROUTING ?
DISABLED
ENABLED
TKR config>
```

Ejemplo:

TKR config>SOURCE-ROUTING DISABLED

h) <u>SPEED</u>

Modifica la velocidad de transmisión de los datos. Las opciones son 4 ó 16 Mbps. El valor por defecto de la velocidad es de 4 Mbps. Si no se especifica un valor de velocidad el equipo pregunta por el valor deseado.

Sintaxis:



TKR config>**SPE**ED <velocidad>

Ejemplo:

```
TKR config>SPEED
Speed (16/4 Mbps)[4]? 16
TKR config>
```

i) <u>EXIT</u>

Vuelve al prompt de configuración general Config>.

Sintaxis:

TKR config>**EX**IT

Ejemplo:

TKR config>EXIT Config>

1.3. COMANDOS DE CONFIGURACIÓN LLC

Se requiere configuración LLC para pasar tramas sobre una red SNA. Los comandos de configuración LLC se introducen en el prompt *LLC config*>, que aparece tecleando **LLC** en el prompt *TKR config*>. El cuadro siguiente resume los subcomandos LLC que se explican en los apartados desarrollados a continuación.

Cuadro 3. Comandos de Configuración LLC.

Comando	Función
? (AYUDA)	Visualiza todos los comandos LLC o lista las opciones de los subcomandos para comandos específicos.
LIST	Visualiza la configuración LLC seleccionada.
SET	Modifica los temporizadores asociados con LLC, y el tamaño de las ventanas de recepción y transmisión.
EXIT	Vuelve al prompt de configuración <i>TKR Config></i> .

En **negrita** aparece el número mínimo de caracteres que hay que teclear para que el comando sea reconocido.

a) <u>? (AYUDA)</u>

Lista todos los comandos disponibles o sus opciones para comandos específicos.

Sintaxis:

LLC Cfg>?



Ejemplo:

LLC Cfg>?	
LIST	
SET	
EXIT	
LLC Cfg>	

b) <u>LIST</u>

Visualiza la configuración LLC actual.

Sintaxis:

LLC Cfg>LIST

Ejemplo:

```
LLC Cfg>LIST
No LLC configuration record found for this interface.
Default values are used.
  Reply Timer(T1):
                                   1 seconds
  Receive ACK Timer(T2):
                                  1 100miliseconds
  Inactivity Timer(Ti):
                                  30 seconds
  Max Retry value(N2):
                                  8
  Rcvd I-frames before Ack(N3):
                                  1
  Transmit Window(Tw):
                                   2
  Receive Window(Rw):
  Acks needed to increment Ww(Nw): 1
LLC Cfg>
```

c) <u>SET</u>

Configura el LLC.

ADVERTENCIA:

La modificación de los valores por defecto de los parámetros LLC puede afectar al funcionamiento del protocolo LLC

Sintaxis:

```
LLC Cfg>SET ?
N2-MAX-RETRY
N3-FRAMES_RCVD-BEFORE-ACK
NW-ACKS-TO-INC-WW
RW-RECEIVE-WINDOW
T1-REPLY-TIMER
T2-RECEIVE-ACK-TIMER
TI-INACTIVITY-TIMER
TW-TRANSMIT-WINDOW
LLC Cfg>
```

SET N2-MAX-RETRY

Número máximo de veces que el protocolo LLC transmite un RR sin recibir asentimiento cuando expira el temporizador de inactividad. El rango de valores está comprendido entre 1 y 127. El valor por defecto es 8.



```
LLC Cfg>SET N2-MAX-RETRY
Max Retry value(N2)[8]?
LLC Cfg>
```

SET N3-FRAMES_RCVD-BEFORE-ACK

Este contador funciona con el temporizador T2 reduciendo el tráfico de asentimiento para las tramas-I recibidas. Cada vez que el router recibe una trama-I, este valor disminuye en uno. Cuando el contador llega a 0 ó cuando el temporizador T2 expira, el router envía un asentimiento. El rango de valores está comprendido entre 1 y 255. El valor por defecto es 1.

Ejemplo:

```
LLC Cfg>SET N3-FRAMES_RCVD-BEFORE-ACK
Number I-frames received before sending ACK(N3)[1]?
LLC Cfg>
```

SET RW-RECEIVE-WINDOW

Número máximo de tramas-I numeradas en secuencia y sin asentimiento que puede recibir un LLC de una estación LLC remota. Este valor debe ser igual o menor que 127.

Ejemplo:

```
LLC Cfg>SET RW-RECEIVE-WINDOW
Receive Window(Rw), 127 Max.[2]?
LLC Cfg>
```

SET NW-ACKS-TO-INC-WW

Cuando la posibilidad de enviar tramas-I no funciona, el protocolo LLC adopta un modo donde la ventana de trabajo (Ww) se configura de nuevo a 1, y paulatinamente se incrementa hasta su tamaño normal (Tw). Esto se conoce como el algoritmo de ventana dinámica. Este valor es el número de tramas-I que debe recibir LLC antes de incrementar Ww en 1. El rango de valores está comprendido entre 1 y 127. El valor por defecto es 1.

Ejemplo:

```
LLC Cfg>SET NW-ACKS-TO-INC-WW
Acks needed to increment Ww(Nw)[1]?
LLC Cfg>
```

SET T1-REPLY-TIMER

Este temporizador expira cuando la LLC falla al recibir un asentimiento requerido o una respuesta procedentes de otra estación LLC. Cuando el temporizador expira, se envía un RR con el bit de sondeo configurado y T1 arranca de nuevo. Si la LLC no recibe una respuesta una vez vencido el número máximo de reintentos configurado (N2), el enlace inferior se considera inoperante. El rango de valores está comprendido entre 1 y 256. El valor por defecto es 1.



```
LLC Cfg>SET T1-REPLY-TIMER
Reply Timer(T1) in sec. [1]?
LLC Cfg>
```

SET T2-RECEIVE-ACK-TIMER

Retarda asentimientos de tramas formato-I. Este temporizador arranca cuando el router recibe una trama-I, y el reset cuando el router envía un asentimiento. Si el temporizador expira, LLC2 envía, a la mayor brevedad, un asentimiento. Configurar T2 con un valor menor que T1 para asegurar que la estación remota LLC2 recibe el asentimiento retrasado antes de que el temporizador T1 expire. El rango de valores está comprendido entre 1 y 2.560. El valor por defecto es 1 (100 ms), que desactiva el temporizador.

Ejemplo:

```
LLC Cfg>SET T2
Receive Ack timer(T2) in 100millisec.[1]?
LLC Cfg>
```

SET TI-INACTIVITY-TIMER

Este temporizador expira cuando la LLC no recibe una trama durante un período de tiempo especificado. Cuando esto ocurre, la LLC transmite un RR hasta que la otra LLC responde o vence el contador de reintentos N2. El rango de valores está comprendido entre 1 y 256. El valor por defecto es 30 segundos.

Ejemplo:

```
LLC Cfg>SET TI-INACTIVITY-TIMER
Inactivity Timer(Ti) in sec.[30]?
LLC Cfg>
```

SET TW-TRANSMIT-WINDOW

Número máximo de tramas-I que pueden enviarse antes de recibir un RR. Asumiendo que el otro extremo de la sesión LLC pueda recibir tantas tramas-I consecutivas, y que el router tenga memoria heap suficiente para almacenar copias de estas tramas hasta recepción de asentimiento, al aumentar este valor puede aumentar el rendimiento. El rango de valores está comprendido entre 1 y 127. El valor por defecto es 2.

Ejemplo:

```
LLC Cfg>SET TW-TRANSMIT-WINDOW
Transmit Window(Tw), 127 Max.[2]?
LLC Cfg>
```

d) <u>EXIT</u>

Vuelve al prompt TKR Config>.

Sintaxis:

LLC Cfg>**E**XIT



LLC (fg>EXIT
TKR (config>



Capítulo 2 Monitorización de interfaces Token Ring



1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo describe los comandos a utilizar para monitorizar los interfaces Token Ring. Incluye los siguientes apartados:

- Visualización del prompt de monitorización Token Ring
- Comandos de monitorización Token Ring
- Comandos de monitorización LLC
- Interfaces Token Ring y comando de monitorización del interfaz

1.1. VISUALIZACIÓN DEL PROMPT DE MONITORIZACIÓN TOKEN RING

Para visualizar el prompt de monitorización Token Ring TKR>

- 1. Escriba **DEVICE** en el prompt de monitorización (+) para visualizar la lista de interfaces configurados en el router.
- 2. Escriba **NETWORK** seguido del número del interfaz Token Ring en el prompt de monitorización (+).

Ejemplo:

*P 3							
+DEV	ICE						
				Auto-test	Auto-test	Maintenance	
Ifc	Interface	CSR	Vect	valids	failures	failures	
0	TKR/0	9000000	lc	1	0	0	
1	R->N/0	0	0	1	0	0	
+NET	WORK 0						
Token Ring Console							
TKR>							

1.2. COMANDOS DE MONITORIZACIÓN TOKEN RING

El cuadro 4 resume los comandos de monitorización del interfaz de Token Ring que se explican en la sección siguiente. Escriba estos comandos en el prompt TKR>.

Cuadro 4. Comandos de monitorización Token Ring.

Comando	Función
? (AYUDA)	Lista los comandos u opciones disponibles.
LLC	Visualiza el prompt de monitorización LLC.
R IF-DUMP	Muestra un volcado del cache RIF.
EXIT	Vuelve al prompt de monitorización (+).

En **negrita** aparece el número mínimo de caracteres que hay que teclear para que el comando sea reconocido.



a) <u>? (AYUDA)</u>

Lista los comandos disponibles o sus opciones.

Sintaxis:

TKR>?

Ejemplo:

TKR>?	
LLC	
RIF-DUMP	
EXIT	
TKR>	

b) <u>LLC</u>

Visualiza el prompt de monitorización *LLC*>. Los comandos de monitorización LLC se han de introducir en este prompt. Consultar la sección "Comandos de monitorización LLC" para obtener la descripción detallada de estos comandos.

Sintaxis:

TKR>I.I.C		

Ejemplo:

```
TKR>LLC
LLC user Monitoring
LLC>
```

c) <u>RIF-DUMP</u>

Cuando el source routing está habilitado (ver los comandos de configuración Token Ring) en el interfaz Token Ring, el comando **RIF-DUMP** muestra el contenido del cache de RIF. El comando **RIF-DUMP** sólo se aplica a protocolos. No se aplica ni a Data Link Switching (DLSw) ni a bridge.

Sintaxis:

TKR>**R**IF-DUMP

Ejemplo:

```
TKR>RIF-DUMP

MAC Address RIF

00:00:C9:1E:ED:5C 0620 0011 0020

TKR>
```

El significado de cada uno de los campos es:

MAC Address	Dirección MAC del interfaz Token Ring en formato no canónico
RIF	Muestra un código que indica el RIF en hexadecimal



d) <u>EXIT</u>

Vuelve al prompt de monitorización (+).

Sintaxis:

TKR>**E**XIT

Ejemplo:

TKR>EXIT

1.3. COMANDOS DE MONITORIZACIÓN LLC

El cuadro 5 resume los comandos de monitorización LLC que se explican a continuación.

Cuadro 5. Comandos de monitorización LLC Token Ring.

Comando	Función
? (AYUDA)	Visualiza los comandos LLC o las opciones para comandos específicos.
CLEAR-COUNTERS	Borra todos los contadores estadísticos.
LIST	Visualiza el interfaz, el SAP, y la información de sesión.
SET	Permite configurar dinámicamente parámetros LLC que son válidos lo que dura la sesión.
EXIT	Sale del proceso de monitorización LLC.

a) <u>? (AYUDA)</u>

Lista los comandos disponibles o sus opciones.

Sintaxis:

LLC>?

Ejemplo:

LLC>?	
CLEAR-COUNTERS	
LIST	
SET	
EXIT	
LLC>	

b) <u>CLEAR-COUNTERS</u>

Borra todos los contadores estadísticos LLC.

Sintaxis:

LLC>CLEAR-COUNTERS



Ejemplo:

LLC>CLEAR-COUNTERS LLC>

c) <u>LIST</u>

Visualiza el interfaz, el service access point (SAP), y la información de sesión.

Sintaxis:

LLC>LIST ? INTERFACE SAP SESSION LLC>

LIST INTERFACE

Visualiza todos los SAPs abiertos en este interfaz.

Sintaxis:

LLC>LIST INTERFACE

Ejemplo:

LLC>LIST INTERFACE SAP Number of Sessions 0 0 4 1 8 0 c 0 f0 0 LLC>

LIST SAP

Visualiza información para el SAP específico en el interfaz.

Sintaxis:

LLC>LIST **SA**P <numero SAP>



Ejemplo:

LLC>LIST SAP SAP value in Interface: Reply Timer(T Receive ACK T Inactivity Ti MAX Retry Val MAX I-Field S Rcvd I-frames	hex(0-FE)[0]? 4 1): imer(T2): mer(T1): ue(N2): ize(N1): before Ack(N3):	0 1 3 8 0 1	,TKR/0 sec 100milisec (: 0 sec	note:	not use	d when N3=1)	
Transmit Wind	ow Size(Tw):	2					
Agira Noodod +	o The Way (Na)	1					
ACKS Needed L	O INC WW(NW).	T					
Frame Type	Xmt	Rcvd					
UI-frames:	0	0					
TEST-frames:	0	24					
XID-frames:	0	58					
I-frames:	16	17					
RR-frames:	687	677					
RNR-frames:	2	0					
REJ-frames:	0	0					
SABME-frames:	0	2					
UA-frames:	2	1					
DISC-frames:	1	0					
DM-frames:	0	0					
FRMR-frames:	0	0					
I-frames Discarded by LLC:		0					
I-frames Refu	sed by LLC user:	0					
	-						
Cumulative number of sessions: 13							
Number of active sessions:		1					
Session ID					Remote		
(int-sap-id)	Local MAC	1	Remote MAC		SAP	State	
00-04-000c	00:05:24:a7:a3:	99	00:05:24:3e:d	7:28	04	LINK OPENED	
LLC>					-		

El significado de cada uno de los campos es:

SAP value in hex(0-FE)	El valor SAP de la sesión (en hexadecimal).
Interface	El número y tipo de interfaz sobre el cual funciona la sesión.
Reply Timer(T1)	El tiempo que tarda en expirar el temporizador cuando LLC no puede recibir un asentimiento o respuesta de la otra estación LLC.
Receive ACK Timer(T2)	Tiempo que tarda la LLC en enviar un <i>ACK</i> asentimiento por una trama-I recibida.
Inactivity Timer(Ti)	Tiempo que espera la LLC durante su inactividad antes de enviar un RR.
MAX Retry Value(N2)	Número máximo de reintentos del protocolo LLC.
MAX I-Field Size(N1)	Datos (en bytes) permitidos en el campo-I de una trama LLC2.



Rcvd I-frames before Ack(N3)	Valor que se utiliza con el temporizador T2 para reducir el tráfico de asentimiento para tramas-I recibidas.
Transmit Window Size(Tw)	Tramas-I que pueden enviarse antes de recibir un RR.
Acks Needed to Inc Ww(Nw)	Tramas-I que debe recibir LLC antes de incrementar Ww en 1.
Frame Type (Xmt, Rcvd)	Tipos de tramas transmitidas (Xmt) y recibidas (Rcvd).
I-frames Discarded by LLC	Tramas-I descartadas por LLC, normalmente porque el número de secuencia está fuera de secuencia.
I-frames Refused by LLC user	Tramas-I descartadas por el software encima de LLC. Por ejemplo: LNM (LAN Network Manager) y DLSw (Data Link Switching).
Cumulative number of sessions	Sesiones que se abrieron sobre este SAP de sesiones.
Number of active sessions	Las sesiones activas usuales que funcionan en el interfaz.
Session ID (int-sap-id)	Sesión ID para el interfaz.
Local MAC	Dirección MAC LLC del router.
Remote MAC	Dirección MAC LLC del router remoto.
Remote SAP	Dirección SAP del router remoto para la conexión LLC.

Remote State

Los estados definidos que resultan de la interacción entre estaciones LLC. Hay 21 estados que se describen a continuación:

LINK_CLOSED	La estación LLC local no reconoce la estación LLC rer existente.	nota y se considera no
DISCONNECTED	La otra estación conoce la estación LLC local. Esta enviar y recibir comandos XID, TEST, SABME, y DIS XID TEST, UA, y DM.	a estación LLC puede C así como respuestas
LINK_OPENING	El estado de la estación LLC local tras enviar un SABI a un SABME recibido.	ME o UA en respuesta
DISCONNECTING	El estado de la estación LLC local tras enviar un coma	ndo DISC a la estación
	ROUTER TELDAT – Monitorización Token Ring II - 17	Doc.DM509 Rev.8.30

LLC remota.

FRMR_SENT	La estación LLC local ha introducido el estado de rechazo de tramas y ha enviado una respuesta FRMR a través del enlace.
LINK_OPENED	La estación LLC local se encuentra en la fase de transferencia de datos.
LOCAL_BUSY	La estación LLC local no puede recibir tramas-I adicionales.
REJECTION	Una estación LLC local que ha recibido una o más tramas-I fuera de secuencia.
CHECKPOINTING	La estación LLC local ha enviado un sondeo a la estación LLC remota y espera una respuesta apropiada.
CKPT_LB	Combinación de estados de verificación (checkpointing) y local ocupado.
CKPT_REJ	Combinación de estados de verificación y rechazo.
RESETTING	La estación LLC local ha recibido un SABME y vuelve a establecer el enlace.
REMOTE_BUSY	El estado que aparece cuando una estación LLC remota recibe un RNR.
LB_RB	Combinación de estados Local Ocupado y Remoto Ocupado.
REJ_LB	Combinación de estados Local Ocupado y rechazo.
REJ_RB	Combinación de estados de rechazo y Remoto Ocupado.
CKPT_REJ_LB	Combinación de estados de verificación, rechazo, y Local Ocupado.
CKPT_CLR	Combinación de un estado resultante de la terminación de la condición Local Ocupado mientras que la estación LLC está en estado CKPT_LB.
CKPT_REJ_CLR	Combinación de un estado resultante de la transmisión de "borrar Local Ocupado" sin confirmar mientras que la estación de enlace está en el estado CKPT_REJ_LB.
REJ_LB_RB	Combinación de estados de rechazo, Local Ocupado, y Remoto Ocupado.
FRMR_RECEIVED	La estación LLC local ha recibido de la estación LLC remota una respuesta FRMR.
	ROUTER TELDAT – Monitorización Token Ring II - 18Doc.DM509 Rev.8.30

LIST SESSION

Visualiza información de una sesión LLC específica abierta en el interfaz.

Sintaxis:

LLC>LIST SESSION <identificador sesión>

Ejemplo:

LLC>LIST SESSION	
Session Id: [0]? 07-04-000c	
Session ID:	07-04-000c
Interface:	07,BDG/0
Remote MAC addr:	00:05:24:3e:d7:28
Source MAC addr:	00:05:24:a7:a3:99
Remote SAP:	04
Local SAP:	04
RIF:	None
Access Priority:	0
State:	LINK_OPENED
Reply Timer(T1):	1 sec
Receive ACK Timer(T2):	1 100milisec (note: not used when N3=1)
Inactivity Timer(Ti):	30 sec
MAX I-Field Size(N1):	0
MAX Retry Value(N2):	8
Rcvd I-frames before Ack(N3):	1
Transmit Window Size(Tw):	4
Working Transmit Size(Ww):	4
Acks Needed to Inc Ww(Nw):	1
Current Send Seq (Vs):	7
Current Rcv Seq (Vr):	7
Last ACK'd sent frame(Va):	7
No. of frames in ACK pend q:	0
No. of frames in Tx pend q:	0
Local Busy:	NO
Remote Busy:	NO
Poll Retry count:	8
Appl output flow stopped:	NO
Send process running:	YES
Frame Type Xmt	Rcvd
I-frames: 7	7
RR-frames: 19	15
RNR-frames: 1	0
REJ-frames: 0	0
I-frames Discarded by LLC:	0
I-frames Refused by LLC user:	0
LLC>	

El significado de cada uno de los campos es el siguiente:

Session ID	Número ID de sesión.
Interface	Interfaz sobre el cual funciona la sesión.
Remote MAC addr	Dirección MAC del extremo LLC remoto.
Source MAC addr	Dirección MAC del LLC local.
Remote SAP	Dirección del SAP remoto del router para conexión LLC.



Local SAP	SAP local del router para conexión LLC.
RIF	RIF de la trama.
Access Priority	Prioridad de tramas. 0-7 para control del nivel superior.
State	Estado(s) definidos resultantes de la interacción entre estaciones LLC. Para más información ver el comando LIST SAP previamente descrito en este capítulo.
Reply Timer(T1)	Tiempo que tarda en expirar el temporizador cuando LLC no puede recibir un asentimiento o respuesta de la otra estación LLC.
Receive ACK Timer(T2)	Tiempo que tarda LLC antes de enviar un asentimiento para una trama I recibida.
Inactivity Timer(Ti)	Tiempo que espera LLC durante la inactividad antes de enviar un RR.
MAX I-Field Size(N1)	Longitud máxima del campo de datos (en bytes) de una trama. Por defecto es la longitud del interfaz.
MAX Retry Value(N2)	Número de veces que LLC transmite un RR sin recibir asentimiento.
Rcvd I-frames before Ack (N3)	Valor que se utiliza con el temporizador T2 para reducir el tráfico de asentimientos para tramas-I recibidas.
Transmit Window Size (Tw)	Número de tramas-I que se pueden enviar antes de recibir un RR.
Working Transmit Size (Ww)	Número de tramas-I enviadas entes de recibir un RR. Puede ser menor que Tw durante el algoritmo de ventana dinámica.
Acks Needed to Inc Ww (Nw)	Número de tramas-I que LLC debe recibir antes de incrementar Ww en 1.
Current Send Seq (Vs)	Estado de envío variable (valor Ns para la siguiente trama-I transferida).
Current Rcv Seq (Vr)	Estado de recepción variable (Ns próximo en secuencia en ser aceptado).



Last ACK'd sent frame(Va)	Estado de asentimiento variable (último Nr válido recibido).
No. of frames in ACK pend q	Tramas I transmitidas esperando asentimiento.
No. of frames in Tx pend q	Número de tramas esperando ser transmitidas.
Local Busy	La conexión local del router LLC está enviando RNRs.
Remote Busy	El router LLC remoto está recibiendo RNRs.
Poll Retry count	Valor normal del reintento del contador en el protocolo LLC.
Appl output flow stopped	LLC ha ordenado a la aplicación que pare de enviarle tramas de datos salientes.
Send process running	Este proceso funciona normalmente junto con otras acciones de las tramas y coge las tramas-I de la cola de transmisión y las manda.
Frame Type (Xmt, Rcvd)	Muestra el total de tipos de tramas transmitidas (Xmt) y recibidas (Rcvd).
I-frames Discarded by LLC	Tramas I descartadas por LLC, normalmente porque el número de secuencia es erróneo.
I-frames Refused by LLC user	Tramas I descartadas por el software del LLC. Por ejemplo: LNM (LAN Network Manager) y DLSw (Data Link Switching).

d) <u>SET</u>

Configura dinámicamente los parámetros LLC en una sesión LLC normal. Las modificaciones hechas a los parámetros son efectivas lo que dura la sesión. Estos parámetros son los mismos que los del capítulo 1 de este manual "Configuración de interfaces Token Ring".

ADVERTENCIA!

La modificación de los valores por defecto de los parámetros LLC puede afectar al funcionamiento del protocolo LLC



Sintaxis:

LLC Cfg>SET ? N2-MAX-RETRY N3-FRAMES_RCVD-BEFORE-ACK NW-ACKS-TO-INC-WW T1-REPLY-TIMER T2-RECEIVE-ACK-TIMER TI-INACTIVITY-TIMER TW-TRANSMIT-WINDOW LLC Cfg>

SET N2-MAX-RETRY

Número máximo de veces que el protocolo LLC transmite un RR sin recibir asentimiento cuando expira el temporizador de inactividad. El rango de valores está comprendido entre 1 y 127. El valor por defecto es 8.

Sintaxis:

LLC>**S**ET **N2**-MAX-RETRY <ID sesión, valor>

Ejemplo:

LLC>SET N2-MAX-RETRY Session Id: [0]? 07-04-000cMax Retry value(N2)[8]?LLC>

SET N3-FRAMES_RCVD-BEFORE-ACK

Este valor se emplea con el temporizador T2 para reducir el tráfico de asentimientos para tramas-I recibidas. Configurar este contador para un valor específico. Cada vez que se recibe una trama-I, este valor disminuye. Cuando el contador alcanza 0, o el temporizador T2 expira, se envía un asentimiento. El rango de valores está comprendido entre 1 y 255. El valor por defecto es 1.

Sintaxis:

LLC>**S**ET **N3**-FRAMES_RCVD-BEFORE-ACK <ID sesión, valor>

Ejemplo:

```
LLC>SET N3-FRAMES_RCVD-BEFORE-ACK
Session Id: [0]? 07-04-011fNumber I-frames received before sending ACK(N3)[1]?
LLC>
```

SET NW-ACKS-TO-INC-WW

Cuando la posibilidad de enviar tramas-I no funciona, el protocolo LLC adopta un modo donde la ventana de trabajo (Ww) se configura de nuevo a 1, y paulatinamente se incrementa hasta su tamaño normal (Tw). Esto se conoce como el algoritmo de ventana dinámica. Este valor es el número de tramas-I que debe recibir LLC antes de incrementar Ww en 1. El rango de valores está comprendido entre 1 y 127. El valor por defecto es 1.

Sintaxis:

LLC>SET NW-ACKS-TO-INC-WW <ID sesión, valor>



```
LLC>SET NW-ACKS-TO-INC-WW
Session Id: [0]? 07-04-00acAcks needed to increment Ww(Nw)[1]?2
LLC>
```

SET T1-REPLY-TIMER

Este temporizador expira cuando la LLC falla al recibir un asentimiento requerido o una respuesta procedentes de otra estación LLC. Cuando el temporizador expira, se envía un RR con el bit de sondeo configurado y T1 arranca de nuevo. Si la LLC no recibe una respuesta una vez vencido el número máximo de reintentos configurado (N2), el enlace inferior se considera inoperante. El rango de valores está comprendido entre 1 y 256. El valor por defecto es 1.

Sintaxis:

LLC>SET T1-REPLY-TIMER <ID sesión, valor>

Ejemplo:

```
LLC>SET T1-REPLY-TIMER
Session Id: [0]? 07-04-000cReply Timer(T1) in sec. [1]?LLC>
```

SET T2-RECEIVE-ACK-TIMER

Este temporizador se emplea para retardar el envío de un asentimiento para una trama recibida formato-I. El temporizador arranca cuando se recibe una trama-I y el reset cuando se envía un asentimiento. Si expira el temporizador, LLC2 envía un asentimiento lo antes posible. Configurar este valor para que sea inferior al del T1. De este modo, se garantiza que el extremo LLC2 remoto recibe el asentimiento antes de que expire el temporizador T1. El rango de valores está comprendido entre 1 y 2.560. El valor por defecto es 1 (100 ms).

Sintaxis:

LLC>SET T2-RECEIVE-ACK-TIMER <ID sesión, valor>

Ejemplo:

```
LLC>SET T2-RECEIVE-ACK-TIMER
Session Id: [0]? 07-04-000cReceive Ack timer(T2) in 100millisec.[1]?
LLC>
```

Nota: Si el temporizador se configura a 1(su valor por defecto) no funcionará (por ejemplo: N3-FRAMES_RCV-BEFORE-ACK=1)

SET TI-INACTIVITY-TIMER

Este temporizador expira cuando LLC no recibe una trama durante un periodo de tiempo especificado. Cuando este temporizador expira LLC transmite un RR hasta que el otro LLC responde o el temporizador N2 expira. El rango de valores está comprendido entre 1 y 256. El valor por defecto es 30 segundos.

Sintaxis:

LLC>SET TI-INACTIVITY-TIMER <ID sesión, valor>



```
LLC>SET TI-INACTIVITY-TIMER
Session Id: [0]? 07-04-000cInactivity Timer(Ti) in sec.[30]?
LLC>
```

SET TW-TRANSMIT-WINDOW

Configura el número máximo de tramas-I que pueden enviarse antes de recibir un RR. Asumiendo que el otro extremo de la sesión LLC pueda recibir tantas tramas-I consecutivas, y que el router tenga memoria "heap" suficiente para guardar copias de estas tramas hasta que se reciba un asentimiento, al aumentar este valor puede aumentar también su rendimiento. El rango de valores está comprendido entre 1 y 127. El valor por defecto es 2.

Sintaxis:

LLC>SET TW-TRANSMIT-WINDOW <ID sesión, valor>

Ejemplo:

```
LLC>SET TW-TRANSMIT-WINDOW
Session Id: [0]? 07-04-000cTransmit Window(Tw), 127 Max.[2]?
LLC>
```

e) <u>EXIT</u>

Utilice el comando EXIT para volver al prompt de monitorización de la LAN (Ethernet: *ETH*> o Token Ring: *TKR*>).

Sintaxis:

LLC> E XIT	

LLC>EXIT		
TKR>		



1.4. INTERFACES TOKEN RING Y COMANDO DE MONITORIZACIÓN DEL INTERFAZ

El router muestra las estadísticas para interfaces de red al escribir **DEVICE** en el prompt de monitorización (+).

a) <u>DEVICE</u>

Al escribir el comando **DEVICE** en el prompt de monitorización (+) junto con el número asociado a dicho interfaz, aparecen los siguientes estadísticos para el interfaz Token Ring seleccionado.

Sintaxis:

```
+DEVICE <numero interfaz TKR>
```

Ejemplo:

+DEVICE 0						
Ifc Interface CSR Vect 0 TKR/0 9000000 1c	Auto-test Auto-test Maintenance valids failures failures 1 0 0					
Physical Address: 00:05:64:02:D0: PROM Address: 00:05:64:02:D0: Speed: 16 Mbps	: 25 : 25					
Max. packet size: 4399 Handler state: Available r Ring status: OK	ring					
Number of Signal lost	0 'beacon' packets 0					
Fatal errors	0 Lobe errors 0					
'auto-remove' errors Ring recovery	0 'Removes' packets 0 0					
Line errors	0 'burst' errors 0					
ARI/FCI errors	0 Input drops 0					
Frame copy errors	0 'token' errors 0					
Lost frames MAC code version: EMAC 2.28 512K +	0 Too big frames 0					

La sección a continuación describe estas estadísticas:

Ifc	Número de interfaz.	
Interface	Nombre del interfaz e índice de ocurrencia.	
CSR	Dirección de registros de control/status/datos.	
Vect	Vector de interrupción asociado al interfaz expresado en	hexadecimal.
Auto-test Valids	Número de autotest pasados con éxito.	
Auto-test Failures	Número de autotest fallidos.	
	ROUTER TELDAT – Monitorización Token Ring II - 25	Doc.DM509 Rev.8.30

Maintenance Failures	Número de fallos de mantenimiento.			
Physical Address	Dirección MAC del interfaz Token Ring en formato NO canónico. Es la dirección utilizada en ese momento por el interfaz. Puede ser una dirección localmente administrada o una dirección universal.			
PROM Address	Dirección M. Ethernet. Es u	AC suministrada na dirección univ	ı por el fab ersal.	ricante para el interfaz
Speed	Velocidad de en Megabits p	la transmisión de or segundo.	la red Token l	Ring conectada al interfaz
Max. packet size	Longitud máx interfaz.	ima del campo d	e datos, en by	tes, configurado para este
Handler state	Estado actual realizar el auto	del interfaz de To p-test del mismo.	oken Ring. Es	el estado del interfaz tras
Ring status	Información q el interfaz. Lo	ue indica el estado s valores que mue	o actual del an estra son:	illo en el que se encuentra
	ОК	ok	ARMV	Auto removal
	SIGERR	Signal loss	RXRMV	Remove received
	HERR	Hard error	COVF	Counter overflow
	SERR	Soft error	SGST	Single station
	TXBCM	Transmit beacom	RNGREC	Ring recovery
	LWFAULT	Lobe wire fault		
	Algunos de es contadores aba	stos valores (los ajo indicados:	de error) hace	n que se incrementen los
Number of Signal lost	El router no detectado pérd	es capaz de trar lida de señal en el	ismitir una tra interfaz de lín	ama debido a que se ha ea.
Fatal errors	El interfaz transmite o recibe tramas "beacon" de la red.			
'auto-remove' errors	El interfaz, debido al proceso de auto-salida por trama "beacon", falla el test de nodo de conexión (test lobe wrap) y se auto excluye del anillo.			
Ring recovery	El interfaz detecta tramas MAC de petición de token.			
'beacon' packets	Número de tramas de tipo "beacon" que ha transmitido el interfaz.			
Lobe errors	La red detecta	a un circuito abie	erto o un cort	o en el cable que une el
ROUTE	R TELDAT – Mon II - 2	itorización Token Ri 6	ng	Doc. <i>DM509</i> Rev.8.30



	interfaz a la MAU (Multistation Access Unit).
'Removes' packets	Número de tramas MAC "salir del anillo" recibidas por el interfaz. Al recibirlas el interfaz sale del anillo.
Line errors	Aumenta cuando una trama está repetida o copiada, el bit Indicador de Detección de Errores (EDI) es cero en la trama entrante y cuando se da una de las siguientes condiciones:
	a) Que exista un Token con un código de violación.
	b) Que la trama tenga código de violación entre los delimitadores de inicio y de final.
	c) Se produce un error de Secuencia de Verificación de Trama (FCS).
ARI/FCI errors	El contador de errores ARI/FCI (Indicador de Reconocimiento de Dirección/Indicador de Copia de Trama) aumenta si el interfaz recibe una de las cosas siguientes:
	 a) Recibe una trama MAC Monitor Presente Activo (AMP) con los bits ARI/FCI igual a 0 y una trama MAC Monitor Presente en espera (SMP) con los bits ARI/FCI igual a 0.
	b) Más de una trama MAC SMP con los bits ARI/FCI igual a 0 sin recibir ninguna trama MAC AMP.
	c) Esta condición indica que el vecino anterior (del cual recibimos tramas) es incapaz de activar los bits ARI/FCI.
Frame copy errors	El interfaz a modo recepción/copia reconoce una trama dirigida a su dirección especifica pero que lleva los bits ARI distintos de 0. Este error indica una posible duplicación de direcciones o un fallo de línea.
Lost frames	El interfaz está en modo transmisión y no recibe el final de la trama transmitida.
'burst' errors	El interfaz detecta la ausencia de transiciones de <u>5 medio-bits</u> entre el delimitador de inicio (SDEL) y el delimitador final (EDEL) o entre EDEL y SDEL.
Input drops	El interfaz en modo de repetición reconoce una trama que le sea dirigida pero no dispone de espacio buffer para copiar la trama.
'token' errors	 Aumentan cuando el monitor activo detecta un token con alguno de los siguientes errores: a) El bit MONITOR_CONTADOR del token igual a uno y la prioridad del mismo no es 0. b) El bit MONITOR_CONTADOR de una trama es igual a uno. c) No se recibe ni token ni trama sin un intervalo de 10 ms.



- d) La secuencia delimitada de inicio token tiene un código de violación en una zona donde no pueden haber códigos de violación.
- *Too big frames* Número de tramas recibidas cuyo campo de datos es mayor que el soportado por el interfaz.



Capítulo 3 Configuración de interfaces Ethernet



1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo describe los comandos de configuración Ethernet incluyendo los siguientes apartados:

- Visualización del prompt de configuración Ethernet
- Comandos de configuración Ethernet

1.1. <u>VISUALIZACIÓN DEL PROMPT DE CONFIGURACIÓN</u> ETHERNET

Para visualizar el prompt de configuración Ethernet *ETH config>*, siga los pasos que se detallan a continuación:

- 1. Escriba **LIST DEVICES** en el prompt de configuración *Config*> para obtener una lista de todos los interfaces.
- 2. Escriba el comando NETWORK seguido del número del interfaz Ethernet.

Ejemplo:

*p 4					
Config>LIST DEVICES					
Con Ifc Type of interface	CSR	CSR2	int		
7 Router->Node	0		0		
8 Node->Router	0		0		
ISDN 1 3 ISDN	F001640	F000E00	9C		
ISDN 1 5 B channel: FR	0		0		
ISDN 1 9 ISDN D channel: X25	A00000A		1B		
ISDN 2 4 ISDN	F001660	F000F00	9B		
ISDN 2 6 B channel: PPP	0		0		
ISDN 2 10 ISDN D channel: X25	A200000		1B		
LAN 0 Ethernet	900000		1C		
WAN1 1 Frame Relay	F001600	F000C00	9E		
WAN2 2 Frame Relay	F001620	F000D00	9D		
Npl2-B1 Config>NETWORK 0					
Config of the Ethernet Interface					
ETH config>					

1.2. COMANDOS DE CONFIGURACIÓN ETHERNET

Esta sección resume y explica los comandos de configuración Ethernet. Escriba estos comandos en el prompt *ETH config>*.



Cuadro 6. Comandos de configuración Ethernet.

Comando	Función
? (AYUDA)	Lista todos los comandos disponibles y sus respectivas opciones.
CONNECTOR type	Asigna el tipo de conector.
IP encapsulation	Asigna el encapsulado IP como Ethernet tipo 8137 o Ethernet 802.3.
LIST	Muestra el tipo de conector y el encapsulado IP.
LLC	Muestra el prompt de configuración LLC (LLC config>).
MAC address	Asigna la dirección MAC utilizada por el interfaz.
EXIT	Vuelve al prompt de configuración Config>.

En **negrita** aparece el número mínimo de caracteres que hay que teclear para que el comando sea reconocido.

a) <u>? (AYUDA)</u>

Lista todos los comandos disponibles o sus respectivas opciones.

Sintaxis:

```
ETH config>?
```

Ejemplo:

ETH config>IP ?	
Ethernet	
IEEE-802.3	
ETH config>	

b) <u>CONNECTOR type</u>

Asigna el tipo de conector. Los conectores posibles son: AUI (10Base5), RJ45 (10BaseT) y AUTO. Con la última opción el equipo detecta por sí solo el tipo de conector utilizado. El valor por defecto es la opción AUTO.

Sintaxis:

```
ETH config>CONNECTOR <tipo conector>
```

Ejemplo:

```
ETH config>CONNECTOR ?
AUI (10Base5)
RJ45 (10BaseT)
AUTO_CONFIG
ETH config>
```

Ejemplo:

ETH config>CONNECTOR **AUT**O_CONFIG ETH config>



c) IP encapsulation

Selecciona el modo de transportar IP en el campo de datos de las tramas Ethernet. Los formatos posibles son: Ethernet (Ethernet tipo 8137) o IEEE-802.3 (Ethernet 802.3 puro sin 802.2). Por defecto la configuración es de ETHERNET.

Sintaxis:

```
ETH config>IP <tipo encapsulado>
```

Ejemplo:

ETH config>IP ? Ethernet IEEE-802.3 ETH config>

Ejemplo:

ETH config>IP IEEE-802.3 ETH config>

d) <u>LIST</u>

Muestra la configuración actual del interfaz Ethernet. Incluye la dirección MAC utilizada por el interfaz, el tipo de conector y el tipo de encapsulado IP.

Sintaxis:

```
ETH config>LIST
```

Ejemplo:

```
ETH config>LIST
MAC address: 00000000000
Connector type: Self-configurable
IP encapsulation: IEEE-802.3
ETH config>
```

e) <u>LLC</u>

Muestra el prompt de la configuración LLC (*LLC config*>). Se requiere la configuración LLC para pasar tramas sobre la red SNA. Ver sección "Comandos de Configuración LLC" para la descripción de estos comandos.

Sintaxis:

```
ETH config>LLC
```

Ejemplo:

```
ETH config>LLC
LLC Cfg>
```

f) MAC address

El interfaz puede adoptar direcciones localmente administradas o una dada por el fabricante del equipo. Con este comando sólo se pueden dar direcciones localmente administradas. Al introducir



00:00:00:00:00:00 (el valor por defecto) se utiliza la dirección dada por el fabricante para el interfaz. Por defecto se utiliza esta última dirección MAC.

Sintaxis:

ETH config>**M**AC <dirección MAC>

Ejemplo:

ETH config>MAC MAC address [00-00-00-00-00]? ETH config>

g) <u>EXIT</u>

Vuelve al prompt de configuración Config>.

Sintaxis:

ETH config>**E**XIT

ETH	config>EXIT
Conf	fig>



Capítulo 4 Monitorización de interfaces Ethernet



1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo describe los comandos que se pueden utilizar para monitorizar los interfaces Ethernet. Incluye las siguientes secciones:

- Visualización del prompt de monitorización Ethernet
- Comandos de monitorización Ethernet
- Interfaces Ethernet y comando de Monitorización del interfaz

1.1. <u>VISUALIZACIÓN DEL PROMPT DE MONITORIZACIÓN</u> ETHERNET

Para visualizar el prompt de monitorización Ethernet ETH>:

- 1. Escriba **DEVICE** en el prompt de monitorización (+) para obtener la lista de todos los interfaces configurados en el router.
- 2. Escriba **NETWORK** seguido del número del interfaz Ethernet en el prompt de monitorización (+) de GESTCON.

Ejemplo:

*P 3							
+DEV	ICE						
Ifc 0 1 2 3 4 5 6 7 +NET	Interface Eth/0 FR/0 ISDNB/0 ISDNB/1 FR/2 PPP/0 R->N/0 WORK 0	CSR 9000000 F001600 F001620 F001640 F001660 0 0 0	Vect 1c 9e 9d 9c 9b 0 0 0	Auto-test valids 1 2 0 0 1 2 1	Auto-test failures 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Maintenance failures 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
 ETH>	Ethernet C	onsole					

1.2. COMANDOS DE MONITORIZACIÓN ETHERNET

El cuadro 7 resume los comandos de monitorización del interfaz Ethernet, que se explican en la siguiente sección. Escriba los comandos en el prompt *ETH*>.



Cuadro 7. Comandos de Monitorización Ethernet.

Comando	Función
? (AYUDA)	Muestra los comandos u opciones disponibles.
COLLISION	Muestra los estadísticos de colisiones para un interfaz específico de Ethernet.
LLC	Visualiza el prompt de monitorización LLC.
EXIT	Vuelve al prompt de monitorización (+).

En **negrita** aparece el número mínimo de caracteres que hay que teclear para que el comando sea reconocido.

a) <u>? (AYUDA)</u>

Lista los comandos disponibles o sus correspondientes opciones.

Sintaxis:

ETH>?

Ejemplo:

ETH>?	
COLLISION	
LLC	
EXIT	
ETH>	

b) <u>COLLISION</u>

Muestra los contadores de tramas en transmisión que incurren en colisión antes de que se complete con éxito la transmisión de los mismos. Los contadores registran el número de tramas enviadas con éxito después de un número especificado de colisiones en un rango de 1 a 15 colisiones. Señales características de transmisión a un Ethernet ocupado son: el aumento del número de tramas transmitidas con colisiones, y el aumento del número de colisiones por trama.

Para borrar estos contadores utilizar el comando **CLEAR statistics** en el prompt de monitorización (+). Estos datos se exportan vía SNMP.

Sintaxis:

ETH>COLLISION



Ejemplo:

ETH>COLLISI	ON				
Transmitted	with	1	collisions:	341	
Transmitted	with	2	collisions:	281	
Transmitted	with	3	collisions:	94	
Transmitted	with	4	collisions:	26	
Transmitted	with	5	collisions:	5	
Transmitted	with	6	collisions:	4	
Transmitted	with	7	collisions:	4	
Transmitted	with	8	collisions:	4	
Transmitted	with	9	collisions:	2	
Transmitted	with	10	collisions:	2	
Transmitted	with	11	collisions:	0	
Transmitted	with	12	collisions:	0	
Transmitted	with	13	collisions:	0	
Transmitted	with	14	collisions:	0	
Transmitted	with	15	collisions:	0	
ETH>					

c) <u>LLC</u>

Visualiza el prompt de monitorización *LLC*>. Los comandos de monitorización LLC se han de introducir en este prompt. Consultar la sección "Comandos de monitorización LLC" para obtener la descripción detallada de estos comandos.

Sintaxis:

ETH>LLC

Ejemplo:

ETH>LLC LLC user Monitoring LLC>

d) <u>EXIT</u>

Vuelve al prompt de monitorización (+).

Sintaxis:

ETH>**E**XIT

Ejemplo:

ETH>EXIT

1.3. <u>INTERFACES ETHERNET Y COMANDO DE</u> <u>MONITORIZACIÓN DEL INTERFAZ</u>

El router muestra estadísticos para interfaces de red al escribir **DEVICE** en el prompt de monitorización (+).

a) <u>DEVICE</u>

Al introducir el comando DEVICE seguido del número de interfaz asociado a la Ethernet el router



muestra una serie de estadísticos asociados al mismo.

Sintaxis:

+DEVICE <numero interfaz ETH>

Ejemplo:

+DEV:	ICE 0										
Ifc 0	Interface Eth/0	9000	CSR 0000	Vect 1c	Auto-to val:	est ids 2	Aut fa	o-test ilures 1	Maintenan failur	ce es 1	
Physical address: 00A026400BA4											
PROM address: 00A026400BA4											
Input statistics:							0				
failed, frame too fong			0	fail	ed,	FCS EIIOI	- crun		0		
internal MAC roy error			0	nack	ets	missed			0		
Output statistics:			0	pach		III BBCU			0		
deferred transmission				0	sinc	ale c	ollision			0	
multiple collisions				0	tota	al co	llisions			0	
failed, excess collisions				0	fail	.ed,	FIFO unde	errun		0	
failed, carrier sense err			0	SQE test error 0		0					
late collision			0	inte	ernal	MAC tran	ns errors		0		
Ethernet MAC code release EF 1.07 512K											
+											

El significado de los diferentes campos que aparecen es el siguiente:

Ifc	Número del interfaz.
Interface	Nombre y número de instancia del interfaz.
CSR	Dirección de los registros de control/status y datos del interfaz físico.
Vect	Vector de interrupción asociado al interfaz expresado en hexadecimal.
Auto-test valids	Número de auto-test pasados con éxito.
Auto-test failures	Número de auto-test fallidos.
Maintenance failures	Número de fallos de mantenimiento.
Physical address	La dirección MAC usada en el interfaz Ethernet en formato canónico.
PROM address	La dirección MAC suministrada por el fabricante para el interfaz Ethernet.

Input statistics (Estadísticos de entrada):

failed, frame too long	El interfaz recibe una trama que excede la longitud máxima de 1518 bytes para una trama Ethernet. Estos datos se exportan vía SNMP como el contador dot3StatsFrameTooLongs.
failed, FCS error	El interfaz recibe una trama con un error de CRC. Estos datos se exportan vía SNMP como el contador dot3StatsFCSErrors.
failed, alignment error	El interfaz recibe una trama cuya longitud en bits no es múltiplo de ocho.
failed, FIFO overrun	El chip de Ethernet del equipo es incapaz de almacenar bytes en el buffer local de paquetes con la misma rapidez que salen del hilo
packets missed	El interfaz intenta recibir un paquete, pero el buffer de paquetes local está lleno. Este error indica que la red tiene más tráfico que el que el interfaz puede manejar.



internal MAC rcv error Errores de recepción que no sean debidos a colisiones excesivas o a detección de portadora. Estos datos se exportan vía SNMP como el contador dot3StatsInternalMacReceiveErrors.

Output statistics (Estadísticos de la salida):

deferred transmission	El mecanismo de detección de portadora encuentra actividad en la línea lo que provoca que el interfaz posponga la transmisión. Estos datos se exportan vía SNMP como el contador dot3StatsDeferredTransmission.
single collision	Aumenta cuando la trama sufre una colisión en el primer intento de transmisión, y luego envía la trama con éxito en el segundo intento de transmisión. Los datos se exportan vía SNMP como el contador dot3StatsSingleCollisionFrames.
multiple collisions	Aumentan cuando una trama sufre una colisión múltiple antes de ser transmitida con éxito. Estos datos se exportan vía SNMP como el contador dot3StatsMultipleCollisionFrames.
total collisions	Aumentan por el número de colisiones en las que incurre una trama.
failed, excess collisions	Aumentan cuando falla la transmisión de una trama debido a que se producen 16 o más colisiones sucesivas. Este error indica un elevado volumen de tráfico en la red o bien, problemas de hardware con la red. Estos datos se exportan vía SNMP como el contador dot3StatsExcessiveCollisions.
failed, FIFO underrun	Aumenta cuando falla la transmisión de una trama porque el interfaz no es capaz de recuperar tramas del buffer local de tramas con la suficiente rapidez como para transmitirlas a la red.
failed, carrier sense err	Aumenta cuando colisiona una trama porque detector de portadora está deshabilitado. Este error indica un problema entre el interfaz y su transreceptor de Ethernet. Estos datos se exportan vía SNMP como el contador dot3StatsCarrierSenseErrors.
SQE test error	Aumenta cuando el interfaz envía una trama pero detecta ausencia de "heartbeat" en el transreceptor. Se considera que la transmisión del paquete se ha efectuado con éxito dado que algunos transreceptores no generan "heartbeats". Estos datos se exportan vía SNMP como el contador dot3StatsSQETTestErrors.
late collision	Aumenta cuando una trama colisiona tras haber transmitido al menos 512 bits. Este error indica que un interfaz en la red no pospuso la transmisión, o que la red tiene demasiadas estaciones. Los datos se exportan vía SNMP como el contador dot3StatsLateCollisions.
internal MAC trans errors	Errores de transmisión que no sean colisiones tardías, excesivas o de detección de portadora. Estos datos se exportan vía SNMP como el contador dot3StatsInternalMacTransmitErrors.
Ethernet MAC code release	Versión del microcódigo funcionando en el procesador de comunicaciones Ethernet.

