

Router Teldat

Backup WAN Reroute (WRR)

Doc. DM527 Rev. 8.30 Mayo, 2000

ÍNDICE

Capítulo	1 In	troducción	1
1.		Introducción	2
2.		Backup por Reencaminamiento	3
	2.1.	Enlace Principal	3
	2.2.	Enlace Secundario	4
	2.3.	Funcionamiento	4
		a) Estado de los Enlaces	4
		<i>b) Eventos</i>	5
		<i>c) Estado del Backup WRR en el Secundario</i>	5
	2.4	d) Proceso de Backup WRR	5
	2.4.	Ejemplo de backup por reencaminamiento (WRR)	6
Capítulo	2 Co)nfiguración	7
1.		Acceso al prompt de Configuración Backup WRR	8
2.		Comandos de Configuración Backup WRR	9
	2.1.	? (AYUDA)	9
	2.2.	ADD PAIR	10
	2.3.	DELETE PAIR	10
	2.4.	DISABLE	10
		<i>a) PAIR</i>	10
		b) WRR	11
	2.5.	ENABLE	11
		a) PAIR	11
	26	D) WKK	11
	2.0.	LIDI Set	12
	2.7.	a) DFF-FIRST-TMP-STAR	12
		b) DEF-TMP-STAB	12
		c) FIRST-TMP-STAB	13
		d) TMP-STAB	13
	2.8.	EXIT	13
3.		Interacción con otros Protocolos	14
	3.1.	WRS Backup	14
	3.2.	Routing Estático	14
	3.3.	Routing Dinámico	14
Capítulo	3 M	onitorización	15
1		Acceso al prompt de Monitorización WRR	16
2		Comandos de Monitorización Backup WRR	17
2.	2.1	? (AYUDA)	17
	2.2.	LIST	17
		<i>a</i>) <i>ALL</i>	17
		b) COUNTERS	18
		LIST COUNTERS SECONDARY-IFCS	18
		• SUMMARY	19
		c) STATES-SECONDARY-IFCs	19
		d) PAIRS	20
	2.3.	EXIT	21
Capítulo	4 Ei	emplo práctico de configuración Backup WRR	22
1	J	Eiemplo de configuración Backup WRR	23
		J I	

Capítulo 1 Introducción



1. Introducción

Este capítulo describe el funcionamiento del proceso de Backup por Reencaminamiento (*Backup WAN Reroute*, WRR).

El backup WRR es un instrumento más de los que se encuentran disponibles para proporcionar tolerancia frente a fallos. Cuando un enlace, interfaz, etc. no funciona correctamente o simplemente no funciona, se dispone de este mecanismo para lograr un camino alternativo por el que encaminar los datos hacia un destino. En líneas generales lo que hace es habilitar nuevos enlaces para posibilitar encontrar un camino alternativo (de ahí lo de Reencaminamiento), en el caso que sea posible, para cursar el tráfico de un enlace principal que ha dejado de estar activo.

En el apartado siguiente se detalla el modo de operar del Backup por Reencaminamiento (*Backup WRR*).



2. Backup por Reencaminamiento

El backup por reencaminamiento (*Backup WAN Reroute*, WRR) se denomina de esta manera porque el tráfico que experimenta el proceso de back-up, en el período de caída del enlace principal, es reencaminado por un enlace alternativo. Se trata de un backup no transparente desde el punto de vista de los protocolos del nivel 3. Se dice que es no transparente porque el enlace, tras pasar al proceso de backup, no es aparentemente el mismo (como sucede con otros tipos de back-up, como el WRS WAN Restoral).

La filosofía del backup por reencaminamiento implica los siguientes pasos:

- 1. Detección del fallo en enlace principal.
- 2. Reencaminamiento de tráfico por enlace alternativo.
- 3. Detección de recuperación del enlace principal.
- 4. Reencaminamiento de tráfico por el enlace principal.

2.1. Enlace Principal

Desde el punto de vista funcional en el router están integrados dos equipos virtuales:

- 1. Un router que realiza las funciones de internetworking.
- 2. Un conmutador de paquetes provenientes tanto del router como de los puertos X.25 y RDSI, cuando estos transportan X.25.



Como se puede ver en la figura cada equipo virtual gobierna su propio conjunto de interfaces.

El enlace principal puede ser cualquiera de los interfaces del router que comuniquen el estado de actividad (si están *up* o *down*) en el que se encuentran, es decir, que pueda establecerse en un momento dado si están caídos o no, como por ejemplo, un interfaz Frame Relay, un interfaz PPP síncrono o asíncrono (pero no "Dial", que siempre están activos), un interfaz LAN (Ethernet o Token Ring), etc. En general se suele poner un enlace principal de tipo "permanente".

En los casos en los que un interfaz admita varios subinterfaces, como por ejemplo Frame Relay, puede establecerse uno de los subinterfaces como enlace principal (un determinado DLCI en Frame Relay, un NRI en X.25).

No se puede establecer como enlace principal el interfaz X.25 completo, aunque sí se puede especificar un NRI como subinterfaz.

El enlace principal es aquel por el que deberá ir el tráfico en condiciones *normales* de funcionamiento, y sólo si se detectan anomalías o deja de funcionar, será reencaminado por el enlace alternativo



preparado a tal efecto. Para ello, en caso de estar activos ambos enlaces (el principal y el alternativo), será de mayor prioridad el principal, para que el tráfico sea cursado a través de él.

2.2. Enlace Secundario

El enlace secundario o alternativo es aquel por el cual será reencaminado el tráfico cuando se detecte el fallo en el enlace principal.

Es un enlace que en condiciones normales no debería estar activo, sino a la espera de que se produzca alguna alteración en el normal funcionamiento del enlace principal al cual se encuentra monitorizando, para que en caso de que se produzca algún tipo de fallo en el mismo, activarse y servir de camino alternativo al tráfico que no puede ir por el enlace principal.

En este caso, se puede configurar como enlace secundario aquellos interfaces controlados por el router que además **no** sean subinterfaces (por ejemplo, no puede ser enlace secundario un determinado DLCI de un enlace Frame Relay).

Típicamente se suele poner de enlace secundario un interfaz "conmutado", como por ejemplo un Dial PPP, un enlace PPP sobre comandos AT, un enlace Frame Relay sobre RDSI, etc. aunque también puede establecerse un interfaz "permanente" de los comentados en el apartado anterior (salvo el caso de subinterfaces).

2.3. Funcionamiento

El modo en el que se realiza el backup WRR es el siguiente:

Se establece una asociación entre los (sub)interfaces del enlace principal y secundario para especificar el interfaz por el que se va a realizar el backup cuando el primero se "caiga".

Se puede establecer el backup de varios interfaces o subinterfaces principales por el mismo interfaz secundario. En cuanto uno de los principales se caiga, se activará el secundario y hasta que *TODOS* los principales se han recuperado no se desactivará el secundario.

Análogamente, se puede configurar el backup de un interfaz o subinterfaz principal por varios interfaces secundarios. En este caso, cuando el interfaz principal se caiga, se activarán todos los secundarios programados a tal efecto.

a) Estado de los Enlaces

Un interfaz cualquiera (sea primario o secundario) puede encontrarse en un momento dado en cualquiera de los estados siguientes:

- *No presente*, interfaz no presente.
- *No soportado*, interfaz no soportado.
- *Activo*, interfaz activo.
- *Inactivo*, interfaz inactivo.
- *Realizando test*, interfaz realizando un test.
- Deshabilitado, interfaz deshabilitado por configuración.

Además, el enlace secundario puede encontrarse también en el estado:

• *Disponible*, interfaz secundario monitorizando el estado de otro interfaz principal.



En condiciones normales el interfaz primario se encontrará en estado *activo* y el tráfico irá a través suyo (cuando corresponda). El secundario permanece en estado *disponible* monitorizando el estado del primario.

b) <u>Eventos</u>

Pueden suceder distintos eventos que provocan cambios en el estado del sistema:

- Activación de Primario (**PriUp**), alguno de los interfaces primarios asociados a un secundario ha anunciado una recuperación del enlace.
- *Caída de Primario (PriDwn)*, alguno de los interfaces primarios asociados a ese secundario ha anunciado una caída del enlace.
- *Primer Tiempo de Estabilización venció*, ha vencido el temporizador del primer tiempo de estabilización. El **Primer Tiempo de Estabilización** es el tiempo que debe estar caído el primario antes de activar el secundario (realizar el backup).
- *Tiempo de Estabilización venció*, ha vencido el temporizador del tiempo de estabilización. El **Tiempo de Estabilización** es el tiempo mínimo que debe estar activo el primario antes de desactivar el secundario (volver del backup y retornar a la situación inicial).
- *Desconocido (Unk)*, no se ha producido todavía ningún evento o el evento es desconocido.

c) Estado del Backup WRR en el Secundario

El proceso de backup WRR puede encontrarse en diferentes estados:

- **Deshabilitado** (---), cuando no hay ninguna asociación habilitada o está deshabilitado globalmente el WRR.
- Inicial (*Ini*), estado en el que se encuentra el equipo al arrancar. El interfaz secundario se encuentra *disponible*; si llega el evento *Activación de Primario* entonces se pasa al estado **Directo**, mientras que si se produce el evento *Caída de Primario* se pasa a **Directo**→**Alternativo**.
- **Directo** (*Dir*), el secundario se encuentra *disponible* porque todos los enlaces primarios que controla están *activos*.
- **Directo**->**Alternativo** (*Dir*->*Alt*), cuando el secundario se encuentra *disponible*, pero se ha recibido un evento de *Caída de Primario* de alguno de los primarios que tiene asociado.
- Alternativo (*Alt*), cuando ha llegado el evento *Primer tiempo de Estabilización venció* con lo que se inicia un selftest del interfaz secundario para que se active.
- Alternativo -> Directo (*Alt*-> *Dir*), ha llegado el evento *Activación de Primario* de alguno de los primarios que tiene asociado.

d) <u>Proceso de Backup WRR</u>

El proceso de backup se inicia cuando estando el secundario en un estado de *disponible* se produce una *Caída de Primario*. Entonces pasa a estado **Directo** \rightarrow **Alternativo** y después de esperar el tiempo mínimo que tiene que estar caído el primario (*Primer Tiempo de Estabilización*) y establecer que efectivamente entre en funcionamiento el secundario, se pasará al estado **Alternativo**.

Cuando el enlace secundario se encuentra *activo* (encaminando el tráfico que normalmente debería ir a través del enlace primario) con el backup en estado **Alternativo** y el primario al que está monitorizando vuelve a recuperarse (se produce el evento *Activación de Primario*), si



éste es el último de los enlaces caídos que tienen a ese enlace configurado como secundario se pasa a **Alternativo** \rightarrow **Directo**, y después de esperar el tiempo mínimo que debe estar activo el enlace primario (*Tiempo de Estabilización*) se activa de nuevo el enlace primario y se desactiva el secundario (y en el caso de enlaces secundarios de tipo "Dial" que requieren llamada para establecerse, se libera la llamada). El backup pasa a estado **Directo**.

2.4. Ejemplo de backup por reencaminamiento (WRR)

Un ejemplo de entorno de funcionamiento consiste en:

- Un equipo donde se configura la facilidad WRR con una asociación donde el enlace primario es un dlci (16) y el secundario un canal Dial-PPP.
- Un equipo que hace del otro extremo del enlace FR.
- Un equipo que hace de servidor PPP.



Mientras el enlace primario esté activo, el interfaz secundario permanecerá en "standby", que a todos los efectos es como si estuviera "caído". Si se habilita RIP en el enlace secundario, éste no provoca llamadas al estar el enlace caído. El tráfico irá por el enlace primario.

Cuando el enlace primario cae, el interfaz secundario se activa. Si tiene habilitado RIP, empezará a aprender rutas a través del enlace secundario, y si hay rutas estáticas configuradas a través del secundario, se activarán. Las rutas dinámicas aprendidas por el primario y las estáticas que tengan como siguiente salto el primario, caerán. Con lo que el tráfico es reencaminado por el interfaz secundario. Se asigna un coste mayor a todas las rutas que sean aprendidas por el interfaz secundario. Con esto conseguimos que si se configura backup de varios dlcis por un mismo secundario, el tráfico IP de los dlcis que todavía estén activos no se reencamine por el secundario.

Cuando el enlace primario se recupera, las rutas estáticas se vuelven a activar, si hay RIP activo en el primario, se empezará a aprender rutas por el primario, y las rutas dinámicas aprendidas por el secundario y las estáticas configuradas se borrarán. Así el tráfico IP se encaminará por el primario.



Capítulo 2 Configuración



1. Acceso al prompt de Configuración Backup WRR

Los comandos de configuración WRR están disponibles en el prompt de configuración asociado. Para acceder al prompt de configuración WRR hay que realizar los siguientes pasos:

- 1. Acceder al menú de configuración general, Config>.
- 2. Introducir el comando relacionado con la facilidad WRR, FEATURE **WRR**-BACKUP-WAN (en **negrita** aparece el número mínimo de caracteres que hay que introducir para que el comando sea reconocido por el router).

Ejemplo:

```
Teldat (c)1996,97,98,99
Router model NUCLEOX-PLUS CPU M68360 S/N: XXXX/XXXXX
1 LAN, 6 WAN Lines, 2 ISDN Lines
*P 4
User Configuration
Config> FEATURE WRR-BACKUP-WAN
WAN Reroute Backup User Configuration
Backup WRR>
```

Una vez que se ha accedido al prompt de configuración WRR (*Backup WRR*>) se pueden configurar la facilidad mediante los comandos que se describen en el siguiente apartado.



2. Comandos de Configuración Backup WRR

Comando	Función
?(AYUDA)	Muestra los comandos de configuración del Backup WRR, o lista las opciones disponibles para un comando específico.
ADD PAIR	Crea una asociación de Backup WRR.
DELETE PAIR	Elimina una asociación de Backup WRR.
DISABLE	Permite deshabilitar toda la funcionalidad de Backup WRR o bien asociaciones determinadas de la misma.
ENABLE	Habilita la funcionalidad Backup WRR así como asociaciones de la misma.
LIST	Visualiza los parámetros de configuración.
SET	Configura los tiempos de estabilización.
EXIT	Sale del prompt de configuración del Backup WRR y retorna al prompt de configuración general, <i>Config></i> .

La siguiente tabla describe los comandos de configuración del Backup WRR.

Las letras que están escritas en **negrita** son el número mínimo de caracteres que hay que teclear para que el comando sea efectivo.

Si no se introducen en la línea de comandos todos los parámetros necesarios para completar un comando, el equipo los va solicitando.

2.1. <u>? (AYUDA)</u>

El comando ? (AYUDA) lista los comandos válidos en el nivel en el que se está. También se puede utilizar después de un comando específico para ver sus opciones.

Sintaxis:

Backup WRR> ?

Ejemplo:

Backup WRR> ? ADD		
DELETE		
DISABLE		
ENABLE		
LIST		
SET		
EXIT		
Backup WRR>		



2.2. <u>ADD PAIR</u>

Crea una nueva asociación para el backup WRR. Para ello se indica el interfaz primario que se quiere monitorizar, el subinterfaz (en su caso), el interfaz secundario y los tiempos de estabilización.

Si se quiere configurar el backup WRR de un interfaz o subinterfaz principal sobre varios secundarios o el de varios interfaces y/o subinterfaces primarios sobre el mismo secundario se añadirán tantas asociaciones con el mismo interfaz común como sea necesario.

Sintaxis:

Backup WRR> **A**DD **P**AIR

Ejemplo:

```
Backup WRR> ADD PAIR

Primary Interface: [0]? 1

Primary Subinterface: ? 16

Secondary Interface: [0]? 0

First stabilization time: [-1]?

Stabilization time: [-1]?

Backup WRR>
```

NOTA: Un valor de "-1" en los tiempos de estabilización indica que se configuran los valores que haya definido por defecto.

2.3. DELETE PAIR

Elimina una de las asociaciones de backup WRR que se hayan configurado en el router. En este caso únicamente hay que indicar el interfaz y subinterfaz (si procede) del enlace primario y el interfaz del enlace secundario.

Sintaxis:

Backup WRR> **DE**LETE **P**AIR

Ejemplo:

```
Backup WRR> DELETE PAIR
Primary Interface: [0]? 1
Primary Subinterface: ?
Secondary Interface: [0]?
Backup WRR>
```

2.4. DISABLE

El comando **DISABLE** se utiliza para deshabilitar tanto una asociación determinada como la funcionalidad backup WRR completa.

a) <u>PAIR</u>

Deshabilita una asociación particular. El backup WRR seguirá funcionando normalmente en el resto de asociaciones que se encuentren habilitadas.



Sintaxis:

Backup WRR> **DI**SABLE **P**AIR

Ejemplo:

```
Backup WRR> DISABLE PAIR
Primary Interface: [0]? 1
Primary Subinterface: ? 16
Secondary Interface: [0]?
Backup WRR>
```

b) <u>WRR</u>

Deshabilita la funcionalidad backup WRR por completo. Ninguna de las asociaciones que haya configuradas entrarán en funcionamiento. Sin embargo, la configuración de asociaciones se mantiene, por lo que posteriormente se podrá habilitar el backup WRR y conservar todos los parámetros configurados.

Sintaxis:

Backup WRR> **DI**SABLE **W**RR

Ejemplo:

Backup WRR> DISABLE WRR Backup WRR>

2.5. ENABLE

El comando **ENABLE** habilita asociaciones que habían sido deshabilitadas expresamente (cuando se crea una asociación se configura como habilitada por defecto) o bien habilita la facilidad de backup WRR.

a) <u>PAIR</u>

Habilita una asociación que anteriormente había sido deshabilitada. De este modo puede entrar en funcionamiento.

Sintaxis:

Backup WRR> **EN**ABLE **P**AIR

Ejemplo:

```
Backup WRR> ENABLE PAIR
Primary Interface: [0]? 1
Primary Subinterface: ? 16
Secondary Interface: [0]?
Backup WRR>
```

b) <u>WRR</u>

Habilita la funcionalidad de backup WRR. Si no se habilita la funcionalidad en general mediante este comando no se ejecutará nada relativo a la misma.

Sintaxis:

Backup WRR> **EN**ABLE **W**RR



Ejemplo:

```
Backup WRR> ENABLE WRR
Backup WRR>
```

2.6. <u>LIST</u>

El comando **LIST** visualiza toda la información de configuración del Backup WRR. Se incluyen tanto los parámetros generales como las diferentes asociaciones presentes. **Sintaxis:**

```
Backup WRR> LIST
```

Ejemplo:

```
Backup WRR> LIST
Backup-WRR is disabled.
Default First Stabilization Time: 1 (seconds)
Default Stabilization Time: 1 (seconds)
Primary
                   Secondary Re-route
                                      T.1st T
Net Subnet
           Descrip Net Descrip Enabled
                                      Stab
                                            Stab
_____
                             -----
                                            ____
1
   16
           FR/0 6 PPP/0
                             Yes
                                      Def
                                            Def
                  0 ETH/0 No
1
  17
             FR/0
                                      Def
                                            Def
Backup WRR>
```

2.7. <u>SET</u>

El comando **SET** se emplea para configurar los diferentes tiempos de estabilización. Se pueden configurar tanto los tiempos de estabilización que se emplean por defecto como los que utiliza una asociación determinada.

a) <u>DEF-FIRST-TMP-STAB</u>

Configura el valor del Primer Tiempo de Estabilización por Defecto.

Sintaxis:

```
Backup WRR> SET DEF-FIRST-TMP-STAB <tiempo en seg.>
```

Ejemplo:

```
Backup WRR> SET DEF-FIRST-TMP-STAB
Default First Stabilization Time: [1]? 2
Backup WRR>
```

b) <u>DEF-TMP-STAB</u>

Configura el valor del Tiempo de Estabilización por Defecto.

Sintaxis:

```
Backup WRR> SET DEF-TMP-STAB <tiempo en seg.>
```



Ejemplo:

```
Backup WRR> SET DEF-TMP-STAB
Default Stabilization Time: [1]? 2
Backup WRR>
```

c) <u>FIRST-TMP-STAB</u>

Configura el valor del *Primer Tiempo de Estabilización* de una asociación específica. Además del valor del Primer Tiempo de Estabilización se indica a qué asociación se refiere. Un valor de "–1" establece el tiempo por defecto asociado (se toma el Primer Tiempo de estabilización por Defecto).

Sintaxis:

Backup WRR> **S**ET **F**IRST-TMP-STAB

Ejemplo:

```
Backup WRR> SET FIRST-TMP-STAB
Primary Interface: [0]? 1
Primary Subinterface: ? 16
Secondary Interface: [0]?
First stabilization time: [-1]? 1
Backup WRR>
```

d) <u>TMP-STAB</u>

Configura el valor del Tiempo de Estabilización de una asociación específica.

Además del valor del Tiempo de Estabilización se indica a qué asociación se refiere.

Un valor de "-1" establece el tiempo por defecto asociado (se toma el Tiempo de Estabilización por Defecto).

Sintaxis:

Backup WRR> SET TMP-STAB

Ejemplo:

```
Backup WRR> SET TMP-STAB
Primary Interface: [0]? 1
Primary Subinterface: ? 16
Secondary Interface: [0]?
Stabilization time: [-1]? 2
Backup WRR>
```

2.8. <u>EXIT</u>

Sale del prompt de configuración del Backup WRR y retorna al prompt de configuración general, *Config>*.

Sintaxis:

Backup WRR> **EX**IT

Ejemplo:

Backup WRR> EXIT Config>



3. Interacción con otros Protocolos

3.1. WRS Backup

No se debe configurar como enlace primario ni secundario un interfaz que tenga habilitado este tipo de backup (Backup WAN Restoral).

La configuración es independiente entre backup's. No es posible habilitar ambos tipos de backup en un mismo interfaz.

3.2. Routing Estático

El routing estático reacciona correctamente ante el proceso de backup por reencaminamiento. No implica ninguna alteración en su normal funcionamiento, ya que las rutas estáticas configuradas se encuentran activas o no según el estado de los enlaces, no del estado del backup WRR.

3.3. Routing Dinámico

El routing dinámico mantiene su funcionamiento normal frente al proceso de backup por reencaminamiento. Al habilitarse el enlace secundario cuando se entra en situación de backup, se produce el aprendizaje de rutas a través del mismo, por lo que si se desea que cuando el enlace primario se recupere vuelva a circular por él todo el tráfico que encaminaba inicialmente, será necesario asignar un coste por interfaz mayor a las rutas aprendidas a través del enlace secundario (y así serán siempre prioritarias las rutas aprendidas dinámicamente por el enlace primario).



Capítulo 3 Monitorización



1. Acceso al prompt de Monitorización WRR

En el prompt de monitorización del Backup WRR están disponibles los comandos de monitorización de la facilidad. Para acceder al prompt de monitorización WRR hay que realizar los siguientes pasos:

- 1. Acceder al menú de monitorización general, (+).
- 2. Introducir el comando relacionado con la facilidad WRR, FEATURE **WRR**-BACKUP-WAN (en **negrita** aparece el número mínimo de caracteres que hay que introducir para que el comando sea reconocido por el router).

Ejemplo:

```
*P 3
Console Operator
+FEATURE WRR-BACKUP-WAN
-- Backup WAN Reroute user console --
WRR>
```



2. Comandos de Monitorización Backup WRR

La siguiente tabla describe los comandos de monitorización del Backup WRR.

Comando	Función
?(AYUDA)	Muestra los comandos de configuración del Backup WRR, o lista las opciones disponibles para un comando específico.
LIST	Muestra los estadísticos relativos al Backup WRR.
EXIT	Sale del prompt de monitorización del Backup WRR y retorna al prompt de monitorización general (+).

2.1. <u>? (AYUDA)</u>

El comando ? (AYUDA) lista los comandos válidos en el nivel donde se está. También se puede utilizar después de un comando específico para ver sus opciones.

Sintaxis:

V	WRR>	?								

Ejemplo:

WRR> ? LIST EXIT WRR>

2.2. <u>LIST</u>

El comando LIST visualiza distinta información relativa al Backup WRR, estadísticos, etc.

a) <u>ALL</u>

Visualiza toda la información disponible en monitorización.

El significado de las distintas partes se detalla en la descripción de los comandos particulares asociados.

Sintaxis:

WRR> LIST ALL



Ejemplo:

```
WRR> LIST ALL
Global information:
_____
Backup-WRR is enabled.
Default First Stabilization Time: 1 (seconds)
Default Stabilization Time: 1 (seconds)
Per pair information:
    _____

        Primary
        Secondary
        Re-route
        T.1st T
        Last
        Num
        Num

        Net Subnet
        Descrip Net Descrip Enabled
        State Stab
        Event
        Act
        Inact

1 16 FR/0 6 PPP/0 Yes 1 1 PriDwn 2 2
Per secondary current status:
_____
Secondary Re-route C.lst C N°Cir Current
Net Descrip State Stab Stab InBUp Duration
_____ _
                    --- ----- ----- -----
6 PPP/0 Alt
                   0
                            0
                                               13:46:20
                                  1
Statistics summarized:
Total number of times alt state is reached:
Total number of times alt->dir state is reached: 1
Total number of times dir state is reached:
                                                2
Total number of times dir->alt state is reached: 2
Longest completed WRR backup process: 0:12:34
Acumulated amount of time doing WRR back-up: 0:12:34
Per secondary ifc statistics:
SecondaryNumNumNumCurrentAccumulatedLongestNet Descrip DirD->AAltA->DDurationDurationDuration
PPP/0 2 2 2 1
                                          13:46:20
                                                           0:12:34
                                                                            0:12:34
WRR>
```

b) <u>COUNTERS</u>

Visualiza los diferentes estadísticos: los de los enlaces secundarios de las asociaciones o un resumen de todo el Backup WRR en general.

LIST COUNTERS SECONDARY-IFCS

Muestra los estadísticos de cada interfaz configurado como enlace secundario.

Sintaxis:

WRR> LIST COUNTERS SECONDARY-IFCS

Ejemplo:

El significado de los campos es el siguiente:



Secondary Net / Descript	Número de interfaz (ifc) y descripción del tipo de interfaz del enlace secundario.
Num Dir	Número de veces que el backup ha pasado por el estado "Directo".
Num D->A	Número de veces que el backup ha pasado por el estado "Directo-Alternativo"
Num Alt	Número de veces que el backup ha pasado por el estado "Alternativo".
Num A->D	Número de veces que el backup ha pasado por el estado "Alternativo→Directo"
Current Duration	Tiempo actual del proceso de reencaminamiento.
Accumulated Duration	Tiempo acumulado de proceso de reencaminamiento.
Longest Duration	Tiempo máximo que duró un proceso de reencaminamiento.

• SUMMARY

Muestra los contadores relativos a los cambios de estado en las asociaciones y al tiempo que se encuentra reencaminando el backup WRR.

Sintaxis:

WRR> LIST COUNTERS ${\bf SU}\textsc{MMARY}$

Ejemplo:

c) <u>STATES-SECONDARY-IFCs</u>

Visualiza el estado de los distintos enlaces secundarios.

Sintaxis:

WRR> LIST STATES-SECONDARY-IFCs

Ejemplo:

El significado de los campos es el siguiente:



Secondary Net / Descript	Número de interfaz (ifc) y descripción del tipo de interfaz del enlace secundario.
Re-route State	Estado del enlace secundario. (En el Capítulo 1, apartado 2.3.c aparecen los estados en los que se puede encontrar).
C.1st Stab	Tiempo restante para entrada en back-up.
C Stab	Tiempo restante para recuperación de backup.
N° Cir InBUp	Número de enlaces primarios asociados en backup.
Current Duration	Tiempo que lleva en backup actualmente.

d) <u>PAIRS</u>

Muestra la información global y los datos relativos a las asociaciones.

Sintaxis:

WRR> LIST PAIRS

Ejemplo:

WRR:	WRR>LIST PAIRS									
Gloł	Global information:									
Bacl Defa Defa	Backup-WRR is enabled. Default First Stabilization Time: 1 (seconds) Default Stabilization Time: 1 (seconds)									
Per	pair informa	ation:								
Prin	nary		Seco	ondary	Re-route	T.1st	Т	Last	Num	Num
Net	Subnet	Descrip	Net	Descrip	Enabled	Stab	Stab	Event	Act	Inact
1	16	FR/0	6	PPP/0	Yes	1	1	PriDwn	2	2
1	17	FR/0	0	Eth/0	Yes	2	2	Unk	0	0
WRR.	-									

El significado de los campos es el siguiente:

Default Stabilization Time	Tiempo de Estabilización por Defecto.
Default First Stabilization TimePrimer	Tiempo de Estabilización por Defecto.
Primary Net / Subnet / Descrip	Número de interfaz (ifc), subinterfaz y descripción del tipo de interfaz del enlace primario.
Secondary Net / Descrip	Número de interfaz (ifc) y descripción del tipo de interfaz del enlace secundario.
Re-route Enabled	Indica si la asociación está habilitada (YES) o deshabilitada (NO) para realizar el back-up.
T.1st Stab	Primer Tiempo de Estabilización.
T Stab	Tiempo de Estabilización.
Last Event	Último evento provocado por el interfaz primario. (En el Capítulo 1, apartado 2.3.b, aparecen los distintos eventos que pueden producirse).
Num Act	Número de veces que el enlace principal se ha activado.
Num Inact	Número de veces que el enlace principal ha sufrido una caída, se ha desactivado.



2.3. <u>EXIT</u>

Sale del prompt de monitorización del Backup WRR.

Sintaxis:

WRR> **EX**IT

Ejemplo:

WRR>	> EXIT						
+							



Capítulo 4 Ejemplo práctico de configuración Backup WRR



1. Ejemplo de configuración Backup WRR

A continuación se exponen los pasos a seguir en la configuración del caso expuesto en el capítulo **1**. El entorno de funcionamiento consiste en:

- Un equipo donde se configura la facilidad WRR con una asociación donde el enlace primario es un dlci (16) y el secundario un canal Dial-PPP.
- Un equipo que hace del otro extremo del enlace FR.
- Un equipo que hace de servidor PPP.



Supongamos que se desea establecer el backup por WRR indicado en la figura: cuando el DLCI 16 del interfaz Frame Relay se caiga, se iniciará un enlace Dial PPP, estableciendo la llamada oportuna, etc., hasta que el DLCI vuelva a recuperarse, en cuyo caso deja de estar activo, liberándose la llamada.

Para ello, se debe configurar en el router tanto el interfaz Frame Relay, con un circuito permanente (PVC) en el DLCI 16, como el interfaz PPP "Dial", con los parámetros adecuados. Para más información sobre la configuración de dichos interfaces acudir a los manuales *Dm510 "Interfaz PPP"*, *Dm503 "Frame Relay"* y/o *Dm523 "Interfaces FR sobre RDSI"*.

Supongamos que se tiene configurado en el router ambos interfaces. Se comprueba en la lista de interfaces que están presentes:



*PROCE	*PROCESS 4								
Config> LIST DEVICES									
Con	Ifc	Type of interface	CSR	CSR2	int				
	7	Router->Node	0		0				
	8	Node->Router	0		0				
ISDN 1	3	ISDN	F001640	F000E00	9C				
ISDN 1	5	B channel: FR	0		0				
ISDN 1	9	ISDN D channel: X25	A000000		1B				
ISDN 2	4	ISDN	F001660	F000F00	9B				
ISDN 2	6	B channel: PPP	0		0				
ISDN 2	10	ISDN D channel: X25	A200000		1B				
LAN	0	Ethernet	900000		1C				
WAN1	1	Frame Relay	F001600	F000C00	9E				
WAN2	2	Frame Relay	F001620	F000D00	9D				
Config	>								

Supongamos que se desea establecer el backup WRR del DLCI 16 del interfaz Frame Relay configurado en la línea WAN 1 (interfaz 1) sobre el interfaz PPP Dial que se ha configurado sobre un canal B de la línea RDSI (interfaz 6).

Se accede al menú de configuración del backup WRR:

```
Config> FEATURE WRR-BACKUP-WAN
WAN Reroute Backup User Configuration
Backup WRR>
```

Se habilita el backup WRR:

Backup WRR> **ENABLE WRR** Backup WRR>

Se crea la asociación entre los interfaces deseados, estableciendo los parámetros por defecto para los temporizadores:

```
Backup WRR> ADD PAIR
Primary Interface: [0]? 1
Primary Subinterface: ? 16
Secondary Interface: [0]? 6
First stabilization time: [-1]?
Stabilization time: [-1]?
Backup WRR>
```

Se puede comprobar que se ha creado correctamente la asociación visualizando la lista de asociaciones:

En este momento se puede salvar la configuración y reiniciar el router para que los cambios tenga efecto y el backup WRR esté funcional en la forma configurada.

Para ello se regresa al prompt de configuración general y se salva la configuración...



```
Backup WRR> EXIT
Config> SAVE
Save configuration [n]? y
Saving configuration...OK
Config>
```

Se pulsa Control-P para salir al proceso Gestor de Consola, (*), y una vez allí se reinicia el router:

Config> * RESTART Are you sure to resta Disk configuration re Initializing	art the system?(Yes/No)? y ead	(Introducir Control-P)
Teldat	(c)1996,97,98,99	
Router model NUCLEOX- 1 LAN, 6 WAN Lines, 2	-PLUS CPU M68360 S/N: xxxx/xx2 2 ISDN Lines	xxx
*		

