

Forwarder DEP

Manual de usuario

Doc. DM263 Rev. 1.0 Noviembre, 2001

ÍNDICE

Capítulo	1 In	troducción	1
1.		Introducción	2
Capítulo	2 Co	nfiguración del Forwarder DEP	3
1.		Centrix-D: Forwarder DEP	4
	1.1.	Forwarder DEP	4
2.		Comandos de Configuración del DEP	5
	2.1	? (AYUDA)	5
	2.1.	I IST	6
	2.2.	SFT	0 6
	2.0.	a) SET CALLED-NA	
		b) SET CALLING-NA	7
		c) SET MAX-TPV-NI/MBERS	
		<i>d)</i> SET MODE	
		e) SET TERMINAL-TYPE	
		f) REVERSE CHARGE	
		g) USER-DATA	
	2.4.	TCP-MENU	
	2.5.	TRMTP-MENU	
	2.6.	EXIT	
3.		Configuración de los parámetros TRMTP	
	31	? (AYUDA)	10
	3.2	LIST	
	3.3.	SET	
		a) SET LOCAL-PORT	
		b) SET N1	
		c) SET N2	
		d) SET T1	
		<i>e) SET T2</i>	
		f) SET T3	
		g) SET T4	
	3.4.	EXIT	
4.		Configuración de los parámetros TCP	
	4.1.	? (AYUDA)	
	4.2.	LIST	
	4.3.	SET	
		a) SET LOCAL-PORT	
		b) SET RX-BUFFER	
		c) SET TX-BUFFER	
	4.4.	EXIT	
Capítulo 3	3 M	onitorización del Forwarder DEP	17
1.		Monitorización	
	1.1.	? (AYUDA)	
	1.2.	CLEAR	
		a) CLEAR ALL	
		b) CLEAR STATISTICS	
		c) CLEAR TRANSACTIONS	
	1.3.	LIST	
		a) LIST SESSIONS	
		b) LIST STATISTICS	
		c) LIST TRANSACTIONS	

	 LIST TRANSACTIONS OK LIST TRANSACTIONS WRONG 	
Capítulo 4 Ev	ventos del Forwarder DEP	24
1.	Monitorización de eventos del forwarder DEP	
2.	Ejemplo de eventos para un transacción correcta	

Capítulo 1 Introducción



1. Introducción



El escenario de utilización del datáfono sobre ADSL es el que se muestra en la figura.

Los equipos *Teldat C3* y *Centrix-D* son los encargados de encapsular y desencapsular el protocolo datáfono en IP.

El *TeldatC3* es el equipo de tienda, responsable de empaquetar las llamadas del datafono en el protocolo IP y de enrutarlas.

El *Centrix-D* es el equipo concentrador situado en las oficinas centrales, que se encarga de recibir las peticiones de conexión de IP de los TPV's conectados a los *Teldat C3* y entregarlas al HOST en formato X.25 tradicional.

El protocolo de transporte entre el *Teldat C3* y el *Centrix-D* es el protocolo propietario de TELDAT: *TRMTP* (*Trivial Message Transport Protocol*) en modo seguro. El *TRMTP* en modo seguro es un protocolo, basado en UDP, que se asegura que todos los mensajes de información llegan al extremo remoto, detecta la recepción de mensajes duplicados, para poder descartarlos, y se asegura que el orden de llegada de los mensajes es el correcto.

En los próximos capítulos se explica como se configura el *Centrix-D*, equipo de HOST, que recibe el tráfico IP de las transacciones realizadas con los TPV's, conectados a los *Teldat C3*, y las entrega en X.25 al HOST de la Entidad de Medio de Pago.



Capítulo 2 Configuración del Forwarder DEP



1.1. Forwarder DEP

El *Centrix-D* es el equipo concentrador situado en las oficinas centrales, que se encarga de recibir las peticiones de conexión de IP de los múltiples equipos remotos y entregarlas al HOST en formato X.25 tradicional.

El *Centrix-D* tiene implementado el forwarder DEP (Desensamblador-Ensamblador de Paquetes) que se encarga de recibir paquetes TRMTP en los que estan encapsulados los datos generados por el datafono y entregarlos al HOST encapsulados en el formato X25 tradicional.

Para ello *el Centrix-D* va creando dinámicamente "sesiones" TRMTP cada vez que se recibe un paquete de sincronización o TST de un *Teldat C3*, sesiones que se cierran al recibir los paquetes EOT o vencer el temporizador T4.

Los parámetros que se configuran en el DEP son:

- **Modo de funcionamiento:** Permite seleccionar el protocolo de transporte utilizado. Puede ser TRMTP o TCP. El modo de trabajo óptimo para el *Centrix-D* es TRMTP, por ello se recomiendo configurar siempre esta protocolo.
- **Tipo de Terminal:** Permite seleccionar donde obtiene el NRI llamado X25. El NRI llamado puede ser extraido del mensaje de solicitud de llamada del protocolo datáfono (*tipo general*), o ser configurado directamente en el *Centrix-D* (*tipo específico*).
- Número máximo de terminales: Es el numero máximo de llamadas X25 que se pueden tener establecidas con el HOST simultáneamente.
- NRI llamante
- NRI llamado, que solo se utilizará en el tipo específico.

Además se configuran otros parámetros específicos del TRMTP:

- **Puerto UDP Local:** Numero de puerto UDP configurado en recepción en el *Centrix-D*. El puerto UDP utilizado por defecto en recepción es el 20001.
- N1: Longitud máxima del campo de datos en los mensajes.
- N2: Número máximo de retransmisiones de mensajes.
- **T1:** Tiempo de espera de ACK, antes de retransmitir.
- **T2:** Tiempo de espera para salir del estado de error (Emisor).
- **T3:** Tiempo de inactividad para salir del estado de DATA (Emisor) y provocar el envío de EOT.
- **T4:** Temporizador de inactividad para volver al estado de reposo OFF (Receptor).

Para que el Centrix-D rute adecuadamente las llamadas X.25 hacia el HOST, se deben configurar adecuadamente los encaminamientos según NRI, hacia los puertos X.25 del router. Esto se hace desde el **nodo X25** del proceso de configuración, como se explica en el manual de configuración del protocolo X.25 Dm 507.



2. Comandos de Configuración del DEP

Para entrar en el proceso de configuración, siga los pasos explicados a continuación:

1. En el prompt (*), teclear **PROCESS 4** o sólo **P 4**. Esto le lleva al prompt de configuración *Config*>.

*P 4 Config>

2. Después, introducir el comando PROTOCOL DEP o P DEP.

```
Config>P DEP
-- DEP Configuration --
DEP config>
```

En este capítulo se enumeran y describen los comandos de configuración del forwarder DEP. Todos los comandos de configuración del Forwarder DEP deben ser introducidos desde el prompt de DEP (DEP config>). Las letras que están escritas en **negrita** son el número mínimo de caracteres que hay que teclear para que el comando sea efectivo.

Comando	Funciones
? (AYUDA)	Lista los comandos de configuración o dentro de un comando lista cualquier parámetro asociado con él.
LIST	Visualiza información configurada del forwarder DEP.
SET	Configura los parámetros globales del forwarder DEP.
TCP-MENU	Permite entrar en el menú de configuración de los parámetros del TCP.
TRMTP-MENU	Permite entrar en el menú de configuración de los parámetros TRMTP.
EXIT	Regresa al prompt Config>.

Comandos de configuración DEP

2.1. <u>? (AYUDA)</u>

El comando ? (AYUDA) lista todos los comandos disponibles incluidos en el nivel prompt normal. Se permite teclear ? después del nombre de un comando concreto para obtener sus opciones. **Sintaxis:**

DEP config>?

```
DEP config>?
LIST
SET
TCP-MENU
TRMTP-MENU
EXIT
DEP config>
```

2.2. <u>LIST</u>

Utilice el comando **LIST** en el proceso de configuración DEP para visualizar la información de configuración del interfaz DEP.

Sintaxis:

DEP config>LIST

Ejemplo:

DEP config>LIST	
Transport Mode	: TRMTP
Terminal Type	: GENERAL
Max number of terminals	: 150
NA Called	:
NA Calling	: 072411194048
Reverse Charge	: ON
User Data	: X28
DEP config>	

2.3. <u>SET</u>

Utilice el comando **SET** en el proceso de configuración DEP para configurar los parámetros del forwarder DEP.

Sintaxis:

```
DEP config>SET ?
CALLED-NA
CALLING-NA
MAX-TPV-NUMBERS
MODE
TERMINAL-TYPE
REVERSE-CHARGE
USER-DATA
```

a) <u>SET CALLED-NA</u>

Este parámetro permite configurar el NRI llamado de X.25. Este parámetro solo tendrá efecto cuando el forwarder este configurado como tipo ESPECIFICO.



```
DEP config>SET CALLED-NA
NA called:? 900000009
DEP config>
```

b) <u>SET CALLING-NA</u>

Este parámetro permite configurar el NRI llamante de X.25.

Ejemplo:

```
DEP config>SET CALLING-NA
NA calling:? 33333334
DEP config>
```

c) <u>SET MAX-TPV-NUMBERS</u>

Este parámetro configura el número máximo de llamadas X.25 que se permiten tener establecidas hacia el HOST.

Ejemplo:

```
DEP config>SET MAX-TPV-NUMBERS
Maximum number of terminals [200]?
DEP config>
```

d) <u>SET MODE</u>

Configura el modo de transporte IP que se va a utilizar para encapsular los paquetes del protocolo datáfono. Los protocolos de transporte disponibles son TRMTP y TCP.

Sintaxis:

```
DEP config>SET MODE ?
TCP
TRMTP
DEP config>
```

Ejemplo:

DEP	config>SET	MODE	TRMTP	
DEP	config>			

e) <u>SET TERMINAL-TYPE</u>

Con este parámetro se configura de donde se toma el NRI llamado en las conexiones X.25 que se establezcan hacia el HOST. Existe dos posibles tipos: *general*: que copia el NRI del paquete de establecimiento de llamada que llega del protocolo datafono y el *específico* que copia el NRI llamado de la configuración del fowarder DEP.

Sintaxis:

```
DEP config>SET TERMINAL-TYPE ?
GENERAL
SPECIAL
```



DEP config>SET TERMINAL-TYPE GENERAL

f) <u>REVERSE CHARGE</u>

No utilizado.

g) <u>USER-DATA</u>

No utilizado.

2.4. <u>TCP-MENU</u>

Utilice el comando **TCP-MENU** en el proceso de configuración DEP para entrar en el menú de configuración de los parámetros específicos del TCP. Este protocolo es menos eficiente que TRMTP, permite menor número de conexiones simultáneas.

Sintaxis:

DEP config>TCP-MENU

Ejemplo:

DEP config>TCP-MENU DEP TCP Cfg>

2.5. TRMTP-MENU

Utilice el comando **TRMTP-MENU** en el proceso de configuración DEP para entrar en el menú de configuración de los parámetros específicos del TRMTP, como se explica en el siguiente apartado. Este protocolo es mas eficiente que TCP, permite mayor número de conexiones simultáneas.

Sintaxis:

DEP config>**TR**MTP-MENU

Ejemplo:

DEP config>TRMTP-MENU DEP TRMTP Cfg>

2.6. <u>EXIT</u>

Utilice el comando **EXIT** para volver al nivel prompt anterior. **Sintaxis:**

DEP config>**E**XIT



DEP config>EXIT Config>

3. Configuración de los parámetros TRMTP

En esta sección se van a explicar la configuración de los parámetros del modo de transporte TRMTP en el forwarder DEP.

Se recomienda utilizar como modo de transporte TRMTP frente a TCP. TRMTP es mas eficiente en comunicaciones de este tipo, permitiendo mayor número de conexiones simultáneas.

Para acceder al menu de parámetros de configuración del TRMTP hay que ejecutar el comando **TRMTP-MENU** desde el proceso de configuración del forwarder DEP.

Sintaxis:

DEP	config> TR MTP-MENU	
DEP	TRMTP Cfg>	

Los comandos de configuración disponibles son:

Comando	Funciones
? (AYUDA)	Lista los comandos de configuración o dentro de un comando lista cualquier parámetro asociado con él.
LIST	Visualiza información configurada del protocolo TRMTP.
SET	Configura los parámetros generales del interfaz.
EXIT	Vuelve al prompt anterior.

Comandos de configuración de parámetros TRMTP

3.1. <u>? (AYUDA)</u>

El comando ? (AYUDA) lista todos los comandos disponibles incluidos en el prompt disponible. **Sintaxis:**

DEP TRMTP Cfg>?

Ejemplo:

```
DEP TRMTP Cfg>?
LIST
SET
EXIT
DEP TRMTP Cfg>
```

3.2. <u>LIST</u>

Utilice el comando LIST para visualizar los parámetros del protocolo TRMTP.



Sintaxis:

DEP TRMTP Cfg> \mathbf{L} IST

Ejemplo:

```
DEP TRMTP Cfg>LIST
Local UDP Port
                                      : 20001
Max. length of messages
                                (N1) :
                                         1400 (bytes)
Max. num of retransmissions
                                (N2) :
                                            3
Answer timer
                                (T1) :
                                            5 (secs)
Tx error recuperation timer
                                (т2) :
                                           50 (secs)
Tx inactivity timer
                                (T3)
                                           45 (secs)
                                     :
Rx inactivity timer
                                (T4) :
                                          100 (secs)
DEP TRMTP Cfg>
```

3.3. <u>SET</u>

Utilice el comando **SET** para configurar los parámetros del protocolo TRMTP en el forwarder DEP. **Sintaxis:**

DEP TRMTP Cfg>SET ? LOCAL-PORT N1 N2 T1 T2 T3 T4

a) <u>SET LOCAL-PORT</u>

Este parámetro permite configurar el puerto UDP local donde se van a recibir los mensajes TRMTP provenientes del los CBRA-ADSL remotos. El rango de valores válidos es de 0 a 65535. Por defecto se utiliza el puerto 20001.

Ejemplo:

```
DEP TRMTP Cfg>SET LOCAL-PORT
Enter local UDP port value (0 - 65535) [20001]?
DEP TRMTP Cfg>
```

b) <u>SET N1</u>

Configura el parámetro N1 o tamaño máximo del campo de datos de los mensajes que pueden ser transmitidos y recibidos por TRMTP. Los valores permitidos van de 1 - 1400 octetos. El valor por defecto es de 1400.



```
DEP TRMTP Cfg>SET N1
Enter max. length of messages (1 - 1400) [1400]?
DEP TRMTP Cfg>
```

c) <u>SET N2</u>

Configura el parámetro N2 o número máximo de retransmisiones permitidas para conseguir enviar un mensaje por TRMTP. Los valores permitidos van de 0 - 65535. Los valores 0 y 1 indican que no se realizan retransmisiones. El valor por defecto es de 3.

Ejemplo:

```
DEP TRMTP Cfg>SET N2
Enter max. number of retransmissions (0 - 65535) [3]?
DEP TRMTP Cfg>
```

d) <u>SET T1</u>

Configura el parámetro T1 o temporizador de espera de respuesta a un mensaje TRMTP, tras su vencimiento se vuelve a retransmitir el mensaje. Los valores permitidos van de 1 - 65535 segundos. El valor por defecto es de 5 segundos.

Ejemplo:

```
DEP TRMTP Cfg>SET T1
Enter T1 value (Ack Wait) (1 - 65535)(secs) [10]?
DEP TRMTP Cfg>
```

e) <u>SET T2</u>

Configura el parámetro T2 o temporizador de recuperación de errores en TRMTP. Cuando hay un error de transmisión, el sistema TRMTP para este interfaz queda inactivo, tras el vencimiento de T2, el sistema TRMTP vuelve a estar activo y a partir de entonces, volverá a intentar sincronizarse con el receptor en cuanto se vaya a enviar un mensaje confirmado. Los valores permitidos van de 1 - 65535 segundos y conviene que sea mayor que T1. El valor por defecto es de 50 segundos.

Ejemplo:

```
DEP TRMTP Cfg>SET T2
Enter T2 value (Tx Error) (1 - 65535)(secs) [40]?
DEP TRMTP Cfg>
```

f) <u>SET T3</u>

Configura el parámetro T3 o temporizador de inactividad entre mensajes confirmados TRMTP transmitidos. Este temporizador fija el tiempo de inactividad entre mensajes enviados. Se arranca cada vez que se transmite un mensaje confirmado TRMTP. Cuando vence, el transmisor TRMTP envía una orden EOT al extremo remoto, indicando que se cierra la "sesión" TRMTP y que el próximo mensaje



confirmado será precedido de una fase de sincronización. Los valores permitidos van de 0 - 65535 segundos y conviene que sea menor que T2. El valor por defecto es de 45 segundos.

Ejemplo:

```
DEP TRMTP Cfg>SET T3
Enter T3 value (Tx inac.) (1 - 65535)(secs) [30]?
DEP TRMTP Cfg>
```

g) <u>SET T4</u>

Configura el parámetro T4 o temporizador de inactividad entre mensajes confirmados TRMTP recibidos. Este temporizador fija el tiempo de inactividad entre mensajes recibidos. Se arranca cada vez que se recibe un mensaje confirmado TRMTP. Cuando vence, el receptor TRMTP pasa a estado de reposo y el próximo mensaje confirmado a recibir tendrá que ser precedido por una fase de sincronización. Los valores permitidos van de 1 - 65535 segundos. Es aconsejable, aunque no necesario, que el valor sea aproximado al de T3. El valor por defecto es de 100 segundos.

Ejemplo:

```
DEP TRMTP Cfg>SET T4
Enter T4 value (Rx inac.) (1 - 65535)(secs) [100]?
DEP TRMTP Cfg>
```

NOTA: Se recomienda no modificar los valores de los temporizadores, utilizando los valores por defecto.

Se debe cumplir que T2>T1 y T2>T3.

3.4. <u>EXIT</u>

Utilice el comando **EXIT** para volver al prompt anterior. **Sintaxis:**

DEP TRMTP Cfg >EXIT

Ejemplo:

```
DEP TRMTP Cfg >EXIT
DEP config>
```



4. Configuración de los parámetros TCP

En este apartado se van a explicar la configuración de los parámetros del modo de transporte TCP en el forwarder DEP.

Se recomienda utilizar como modo de transporte TRMTP frente a TCP. TRMTP es mas eficiente en comunicaciones de este tipo, permitiendo mayor número de conexiones simultáneas.

Para acceder al menu de parámetros de configuración del TCP hay que ejecutar el comando **TCP-MENU** desde el proceso de configuración del forwarder DEP.

Sintaxis:

DEP	conf	ig> TC P-MENU
DEP	TCP	Cfg>

Los comandos de configuración disponibles son:

Comando	Funciones
? (AYUDA)	Lista los comandos de configuración o dentro de un comando lista cualquier parámetro asociado con él.
LIST	Visualiza información configurada del protocolo TCP.
SET	Configura los parámetros generales del interfaz.
EXIT	Vuelve al prompt anterior.

Comandos de configuración de parámetros TCP

4.1. <u>? (AYUDA)</u>

El comando ? (AYUDA) lista todos los comandos disponibles incluidos en el prompt disponible. **Sintaxis:**

```
DEP TCP Cfg>?
```

Ejemplo:

DEP TCP	Cfg>?
LIST	
SET	
EXIT	
DEP TCP	Cfg>



4.2. <u>LIST</u>

Utilice el comando **LIST** para visualizar los parámetros del protocolo TCP. **Sintaxis:**

DEP TCP Cfg>LIST

Ejemplo:

```
DEP TCP Cfg>LIST
Local TCP Port : 20002
Length of Rx buffer : 1024 (bytes)
Length of Tx buffer : 1024 (bytes)
DEP TCP Cfg>
```

4.3. <u>SET</u>

Utilice el comando **SET** para configurar los parámetros del protocolo TCP en el forwarder DEP. **Sintaxis:**

```
DEP TCP Cfg>SET ?
LOCAL-PORT
RX-BUFFER
TX-BUFFER
```

a) <u>SET LOCAL-PORT</u>

Este parámetro permite configurar el puerto TCP local donde se van a recibir los datos provenientes del los Teldat C3. El rango de valores válidos es de 0 a 65535. Por defecto se utiliza el puerto 20001.

Ejemplo:

```
DEP TCP Cfg>SET LOCAL-PORT
Enter local TCP port value (0 - 65535) [20002]?
DEP TCP Cfg>
```

b) <u>SET RX-BUFFER</u>

Configura tamaño máximo del campo de datos de los mensajes que pueden ser recibidos por TCP. Los valores permitidos van de 100 - 1400 octetos. El valor por defecto es de 1024.

Ejemplo:

```
DEP TCP Cfg>SET RX-BUFFER
Enter max. length of Rx buffer (100 - 1400) [1024]? 300
DEP TCP Cfg>
```



c) <u>SET TX-BUFFER</u>

Configura tamaño máximo del campo de datos de los mensajes que pueden ser transmitido por TCP. Los valores permitidos van de 100 - 1400 octetos. El valor por defecto es de 1024.

Ejemplo:

```
DEP TCP Cfg>SET TX-BUFFER
Enter max. length of Tx buffer (100 - 1400) [1024]? 300
DEP TCP Cfg>
```

4.4. <u>EXIT</u>

Utilice el comando **EXIT** para volver al prompt anterior.

Sintaxis:

DEP TCP Cfg>**E**XIT

Ejemplo:

DEP TCP Cfg>EXIT DEP config>



Capítulo 3 Monitorización del Forwarder DEP



1. Monitorización

Para entrar en el proceso de monitorización del forwarder DEP, siga los pasos explicados a continuación:

1. En el prompt (*), introducir **PROCESS 3** o sólo **P 3**. Esto le lleva al prompt de monitorización +.



2. En el prompt (+), introducir el comando **PROTOCOL DEP.**

+PROTOCOL DEP DEP Protocol monitor DEP>

A continuación se enumeran y describen los comandos de monitorización del DEP. Todos los comandos de monitorización DEP deben ser introducidos desde el prompt de DEP (DEP>). Las letras que están escritas en **negrita** son el número mínimo de caracteres que hay que teclear para que el comando sea efectivo.

Comando	Funciones
? (AYUDA)	Lista los comandos disponibles o sus opciones.
CLEAR	Borra los contadores de estadísticos del forwarder.
LIST	Visualiza información de estadísticos del forwarder.
EXIT	Permite salir del entorno de la monitorización DEP.

Comandos de Monitorización DEP

1.1. <u>? (AYUDA)</u>

El comando ? (AYUDA) sirve para listar todos los comandos disponibles incluidos en el nivel prompt normal. Igualmente, puede teclear ? después del nombre de un comando concreto para obtener sus opciones.

Sintaxis:

DEP>?

CLEAR	
LIST	
EXIT	
DEP>	

1.2. <u>CLEAR</u>

Comando para inicializar los estadísticos del DEP.

Sintaxis:

DEP>CLEAR ? ALL STATISTICS TRANSACTIONS

a) <u>CLEAR ALL</u>

Borra todos los estadísticos del interfaz: transacciones y tráfico.

Ejemplo:

DEP>CLEAR ALL DEP>

b) <u>CLEAR STATISTICS</u>

Borra los estadísticos del trafico del interfaz.

Ejemplo:

DEP>CLEAR STATISTICS DEP>

c) <u>CLEAR TRANSACTIONS</u>

Borra los estadísticos de transacciones.

Sintaxis:

```
DEP>CLEAR TRANSACTIONS ? OK WRONG
```

Ejemplos:

DEP>CLEAR TRANSACTIONS OK DEP>



1.3. <u>LIST</u>

Permite visualizar diferentes estadísticos detráfico, transacciones realizadas, transacciones en curso... en el forwarder DEP.

Sintaxis:

DEP>LIST ?	
SESSIONS	
ST ATISTICS	
TRANSACTIONS	

a) LIST SESSIONS

Lista las transacciones que se estan cursando actualmente, es decir, las sesiones que se encuentran abiertas en ese mismo instante y el estado en que se encuentran. Al final se muestra el numero total de sesiones activas.

Ejemplo:

DEP>LIST SESSIONS Remote Address 1.1.1.2	Remote Port 20001	State 5	Hash number 116	Session e42d40
TOTAL ACTIVE SESSIC DEP>	DNS 1			

El significado de los distintos campos es el siguiente:

Remote Address	Dirección IP del TELDAT C3 que realiza la operación.
Remote Port	Puerto UDP/TCP del TELDAT C3 que realiza la operación.
State	Estado de la transacción.
Hash number	Cookie interno para identificar la sesión.
Session	Cookie interno para identificar la sesión.

El estado la sesión, puede tomar los siguientes valores:

- 1.- Sesión TRMTP abierta: en espera de mensaje S de Solicitud de Llamada
- 2.- Espera de aceptación de conexión del X.25
- 4.- Espera de datos procedentes del Datafono.
- 5.- Espera de datos procedentes del HOST.
- 0.-. Desconexión.



b) LIST STATISTICS

Se lista todos los estadísticos del tráfico del forwarder DEP.

Ejemplo:

```
DEP>LIST STATISTICS
STATISTICS FROM X25
Attempted Calls
                                 : 23
Accepted Calls
                              · 2.
: 1
                                : 22
Disconnect Request to Host
Refused Connections from DEP
Release Calls from Host
                               : 0
Rejected Calls from Host
                               : 0
I Frames Sent
                                : 0
I Frames Received
                                : 0
STATISTICS FROM TERMINALS
                                : 0
Connect Request Received
Call Accept Transmited
                                : 0
Disconnect Ind Received
                                : 0
Disconnect Ind Transmited
                                : 0
Data Messages Received
                                : 0
Data Messages Transmited
                                : 0
-----TRMTP STATISTICS------
                               : 0
TST messages received
EOT messages received
                                : 0
ACK messages received
                               : 22
NAK messages received
                                : 0
T1 Timeouts detected
                                : 1
                                : 0
T2 Timeouts detected
T3 Timeouts detected
                                : 0
T4 Timeouts detected
                               : 0
N2 overflows detected
                                 : 0
Errors or congestion detected
                                : 0
DEP>
```

El significado de cada uno de los campos es el siguiente:

STATISTICS FROM X25	ESTADÍSTICOS HACIA EL INTERFAZ X25
Attempted Calls	Llamadas intentadas al HOST
Accepted Call	Llamadas aceptadas por el HOST
Disconnect Request to Host	Peticiones de desconexión al HOST
Refused Connections from DEP	Llamadas rechazadas por el DEP
Release Calls from Host	Llamadas liberadas por el HOST
Rejected Calls from Host	Llamadas rechazadas por el HOST
I Frames Sent	Paquetes INFO enviados al HOST
I Frames Received	Paquetes INFO recibidos del HOST
STATISTICS FROM TERMINALS	ESTADISTICOS RECIBIDOS DE LOS TERMINALES
Connect Request Received	Paquetes S de petición de conexión recibidos.
Call Accept Transmited	Paquetes A de aceptación de conexión transmitidos.
Disconnect Ind Received	Peticiones de desconexión recibidas.
Disconnect Ind Transmited	Peticiones de desconexión transmitidas.

Paquetes de Datos recibidos.
Paquetes de datos transmitidos.
Mensajes TST de sincronismo recibidos.
Mensajes EOT de fin de transmisión recibidos.
Mensajes ACK recibidos.
Mensajes NAK recibidos.
Vencimientos del temporizador T1 detectados.
Vencimientos del temporizador T2 detectados.
Vencimientos del temporizador T3 detectados.
Vencimientos del temporizador T4 detectados.
Excesos de retransmisiones detectados.
Fallos de transmisión por error o congestión detectados

c) LIST TRANSACTIONS

Mediante este comando se pueden visualizar las ultimas operaciones realizadas contra el CENTRIX-D, tanto las realizadas con éxito como aquellas que no es han podido completar.

Sintaxis:

DEP>LIST TRANSACTIONS ? OK WRONG

· LIST TRANSACTIONS OK

Lista las últimas transacciones que se han completado con éxito. A continuación del comando se puede introducir el número de transacciones que se desean visualizar.

Ejemplo:

```
DEP>LIST TRANSACTIONS OK

T IP ADDRESS NRI T/START T/END DATE

T 202.1.1.1 215063204048999 19:05:46 19:05:52 20/09/00

T 201.1.1.2 217023601048999 18:09:29 18:09:34 20/09/00

DEP>
```

El significado de los distintos campos es el siguiente:

Т	Tipo de transacción.
IP ADDRESS	Dirección IP del TELDAT C3 que realizó la transacción.
NRI	Dirección X25 a la que llamó el datafono.
T/START	Indica la hora de inicio de la operación
T/END	Indica la hora de fin de la operación.
DATE	Indica la fecha en que se realizó la operación

(🖌)^{Teldat}

· LIST TRANSACTIONS WRONG

Lista las últimas transacciones que no han podido ser completadas con éxito. A continuación del comando se puede introducir el número de transacciones que desean visualizarse.

Ejemplo:

```
DEP>LIST TRANSACTIONS WRONG 3
                                     CAUSE T/START T/END DATE
2 19:57:29 19:58:01 21/09/00
т
      IP ADDRESS
                    NRI
                     217023601048999
       201.1.1.2
                                      2
т
       201.1.1.2 217023601048999
Т
                                      1
                                             18:26:32 18:26:33 21/09/00
т
     202.1.1.130
                     217023601048999
                                      1
                                             18:24:18 18:24:18 21/09/00
DEP>
```

El significado de los distintos campos es el siguiente:

Т	Tipo de transacción.
IP ADDRESS	Dirección IP del TELDAT C3 que intentó la transacción.
NRI	Dirección X25 a la que llamó el datafono.
CAUSE	Causa por la que falló la conexión.
T/START	Indica la hora de inicio de la operación.
T/END	Indica la hora de fin de la operación.
DATE	Indica la fecha en que se realizó la operación.

Los valores posibles del campo causa son:

- 1.- Liberacion de la llamada X25 por parte del HOST.
- 2.- Transaccion incompleta.
- 3.- Error en la conexión IP.
- 4.- EL HOST manda dos paquetes X25 seguidos.

Capítulo 4 Eventos del Forwarder DEP



Permiten monitorizar en tiempo real los eventos que suceden en el forwarder DEP, donde se reciben las transacciones IP de los TPV para convertirlas en conexiones X.25.

La forma en que se habilitan desde el menú de configuración es la siguiente:

```
*PROCESS 4
User Configuration
Config>EVENT
-- ELS Config --
ELS Config>ENABLE TRACE SUBSYSTEM DEP ALL
ELS Config>EXIT
Config>SAVE
Save configuration [n]? Y
Saving configuration...OK
Config>
```

Así mismo pueden ser habilitados desde el menú de monitorización en cualquier momento sin necesidad de que esté almacenada en la configuración de la siguiente forma:

```
*PROCESS 3
Console Operator
+EVENT
-- ELS Monitor --
ELS>ENABLE TRACE SUBSYSTEM DEP ALL
ELS>EXIT
```

Para visualizar los eventos una vez habilitados, no tenemos mas que teclear:

```
*PROCESS 2

02/12/01 17:41:32 UDAF0.001 Rx Data from TPV 1 bytes, nt 2 state 1

02/12/01 17:41:32 UDAF0.003 Rx EOT from TPV, nt 2

02/12/01 17:41:32 UDAF0.001 Rx Data from TPV 14 bytes, nt 2 state 1

02/12/01 17:41:32 UDAF0.001 Rx Data from TPV 5 bytes, nt 2 state 3

02/12/01 17:41:32 UDAF0.011 NRI 217778929099 connecting 202.6.33.1,nt 2

02/12/01 17:41:32 UDAF0.014 Sending message to Host 17 bytes, nt 2
```

El listado de eventos disponibles para el protocolo DEP es el siguiente:

deptrp

DEP.001

Nivel: Traza por paquete, TRAZA-P/P-TRACE

Sintaxis Corta:

DEP.001 Rx TST from *ip_address* . New SES: *session*, Hash Index: *index*

Sintaxis Larga:

DEP.001 Rx TST packet from *ip_address* address. Create new SES: *session* with Hash Index: *index*

Descripción:

Se ha recibido un paquete TST para el inicio de una sesión TRMTP desde la dirección IP indicada.

DEP.002

Nivel: Traza por paquete, TRAZA-P/P-TRACE Sintaxis Corta: DEP.002 Rx S Msg NRI: nri from ip_address St state ses: session Sintaxis Larga:

DEP.002 Rx S Message with NRI:*nri* from *ip_address* address in state *state*, ses: *session Descripción*:

Se ha recibido un mensaje S con el NRI indicado desde la dirección IP: *ip_address*.

DEP.003

Nivel: Traza por paquete, TRAZA-P/P-TRACE Sintaxis Corta: DEP.003 Tx A Message to *ip_address*, state state ses: session Sintaxis Larga:

DEP.003 Tx Accept Message to *ip_address* address in state *state*, ses: *session*

Descripción:

Se ha transmitido un mensaje A de aceptación de la conexión hacia el TPV de la dirección IP indicada.

DEP.004

Nivel: Traza por paquete, TRAZA-P/P-TRACE *Sintaxis Corta:*

DEP.004 Rx Data Msg from *ip_address* State state ses: session

Sintaxis Larga:

DEP.004 Rx Data Message from *ip_address* address in state *state*, ses: *session*

Descripción:

Se ha recibido un mensaje de datos.

DEP.005

Nivel: Traza por paquete, TRAZA-P/P-TRACE Sintaxis Corta: DEP.005 Tx Data Msg to *ip_address* State state ses: session

Sintaxis Larga:

DEP.005 Tx Data Message to *ip_address* address in state state, ses: session

Descripción:

Se transmite mensaje de datos

DEP.006

Nivel: Traza por paquete, TRAZA-P/P-TRACE Sintaxis Corta: DEP.006 Rx L Message from *ip_address* State state ses: session Sintaxis Larga: DEP.006 Rx Release from *ip_address* address in state state, ses: session

Descripción:



Recibido mensaje de desconexión.

DEP.007

Nivel: Traza por paquete, TRAZA-P/P-TRACE Sintaxis Corta: DEP.007 Tx L Message to *ip_address*. State state ses: session Sintaxis Larga: DEP.007 Tx Release to *ip_address* address in state state, ses: session Descripción: Se transmite mensaje de desconexión hacia el TeldatC3.

DEP.008

Nivel: Traza por paquete, TRAZA-P/P-TRACE Sintaxis Corta: DEP.008 Rx EOT from *ip_address*. State *state* ses: *session* Sintaxis Larga: DEP.008 Rx EOT from *ip_address* address in state *state*, ses: *session*. Session closed Descripción: Recibido mensaje EOT del TRMTP desde la dirección IP indicada.

DEP.009

Nivel: Traza por paquete, TRAZA-P/P-TRACE Sintaxis Corta: DEP.009 Rx T4 Ind. State state, ses: session Sintaxis Larga: DEP.009 Rx T4 Ind in state state, ses: session. Session closed abnormally Descripción:

Recibida indicación de desconexión del TRMTP por time-out sin datos.

DEP.010

Nivel: Error externo anormal, ERROR-AE/UE-ERROR Sintaxis Corta: DEP.010 Error: Handler couldn't be created Sintaxis Larga: DEP.010 Error: Handler couldn't be created Descripción: Error en el equipo: no se ha podido abrir un nuevo manejador TRMTP.

DEP.011

Nivel: Traza por paquete, TRAZA-P/P-TRACE Sintaxis Corta: DEP.011 TCP Opened from *ip_address*. Ses: session Hash Index *index* Sintaxis Larga: DEP.011 HOST *ip_address* has opened the session TCP session with Hash Index: *index*



Descripción:

Se ha abierto una sesión TCP con la dirección IP: *ip_address*.

DEP.012

Nivel: Traza por paquete, TRAZA-P/P-TRACE Sintaxis Corta: DEP.012 TCP Session Closed. State state, ses session Sintaxis Larga: DEP.012 The TCP session has been closed. State state, ses session Descripción: Se ha cerrado la sesión TCP indicada.

DEP.013

Nivel: Traza por paquete, TRAZA-P/P-TRACE Sintaxis Corta: DEP.013 TCP Session Remote Closed. State state, ses session

Sintaxis Larga:

DEP.013 The TCP session has been closed by the remote HOST. State state, ses session

Descripción:

La sesión TCP ha sido cerrada remotamente por el HOST.

DEP.014

Nivel: Error externo anormal, ERROR-AE/UE-ERROR

Sintaxis Corta:

DEP.014 WARNING: Max number of TCP sessions

Sintaxis Larga:

DEP.014 WARNING: The max number of TCP sessions has been reached

Descripción:

Se ha alcanzado el número máximo de sesiones TCP simultaneas. No se permitirán más sesiones hasta que se termine alguna de las establecidas actualmente.

2. Ejemplo de eventos para un transacción correcta

Un ejemplo, de los eventos que visualizaríamos en el CTX-D tras una transacción correcta por TRMTP, sería:

*P 2 01/29/01 12:17:07 DEP.001 Rx TST from 172.4.2.44. New SES: 151fbf4, Hash Index: 29 01/29/01 12:17:07 DEP.002 Rx S Msg NRI:213234230999 from 172.4.2.44 St 1 ses: 151fbf4 01/29/01 12:17:07 DEP.003 Tx A Message to 172.4.2.44, state 2 ses: 151fbf4 01/29/01 12:17:11 DEP.004 Rx Data Msg from 172.4.2.44 State 4 ses: 151fbf4 01/29/01 12:17:14 DEP.005 Tx Data Msg to 172.4.2.44 State 5 ses: 151fbf4 01/29/01 12:17:18 DEP.006 Rx L Message from 172.4.2.44 State 4 ses: 151fbf4 01/29/01 12:17:18 DEP.008 Rx EOT from 172.4.2.44. State 0 ses: 151fbf4

Esta transacción se podrá visualizar como correcta en el menú de monitorización, según el siguiente ejemplo:

```
*P 3
Console Operator
+P DEP
DEP Protocol monitor
DEP>LIST TRANSACTIONS OK
T IP ADDRESS NRI T/START T/END DATE
T 172.4.2.44 213234230999 12:17:07 12:17:18 29/01/01
DEP>
```

